

## รายการหมายเลขคุณสมบัติ ( Feature Number List )

คุณสมบัติ	หมายเลข
การตั้ง/ยกเลิก การเลือกสายนอกที่ว่างอัตโนมัติสำหรับโทรศัพท์แบบคีย์	751 # / 750 #
การตั้ง/ยกเลิก การโอนสายอัตโนมัติ	7 + หมายเลขภายใน + # / 70 + #
การเรียกสายที่พักไว้จากเครื่องอื่น	5 + หมายเลขสายนอกหรือหมายเลขภายใน
การรับสายแทน	40
การตั้ง/ยกเลิกโปรแกรมห้ามรับสายแทน	731 # / 730 #
การประชุมสาย	3
การตั้ง/ยกเลิกระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล	741 # / 740 #
การตั้งวัน	76 + ปี + เดือน + วัน + วันในสัปดาห์ + #
การตั้ง/ยกเลิกโปรแกรมห้ามรบกวน	720 + # / 70 + #
การโทรเรียกชุดกริ่งติดประตู	31
การโทรติดต่อกภายใน	21-26
โหมดเตือนการเรียกสายภายใน	*
การเลือกสายนอกอัตโนมัติ	0 หรือ 9 (ขึ้นอยู่กับโปรแกรมระบบ)
การเลือกสายนอกแบบเจาะจง	81 และ 82
การประกาศเรียกไปยังเครื่องภายในที่ 21	33
การตอบรับการประกาศเรียก	43
การโทรทวนซ้ำหมายเลขเดิมสำหรับโทรศัพท์แบบธรรมดา	80
การยกเลิกคุณสมบัติของเครื่องภายใน	79 #
การโทรหมายเลขรหัสย่อของระบบสำหรับโทรศัพท์แบบธรรมดา	* 00 - * 79
การตั้งเวลา	77 + ชั่วโมง + นาที + 0 (AM)/1(PM) + #

หมายเหตุ :

- คุณสมบัตินี้ใช้ปุ่ม "0" แทนที่ "#" ยกเว้น สำหรับ การเลือกสายนอกที่ว่างอัตโนมัติ,การตั้งวัน/เวลา

### ไฟแสดงผลต่างๆ

ไฟแสดงผล CO หรือ INTERCOM บนเครื่องโทรศัพท์แบบคีย์ จะทำการแจ้งให้ทราบถึงสถานะของสายที่ใช้อยู่ ด้วยรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบว่าสายนั้นว่างอยู่หรือใช้งานอยู่

ปุ่ม INTERCOM	สถานะของสายภายใน
ดับ	สายว่าง
ไฟเขียวติดสว่าง	ทำการโทรภายในอยู่
กระพริบช้าๆ	ทำการพักสายภายใน
กระพริบเร็วๆ	มีสายภายในเรียกเข้า/ ทำการโทรเรียกชุดกริ่งติดประตู

ปุ่ม CO	สถานะของสายนอก
ดับ	สายว่าง
ไฟเขียวติดสว่าง	คุณใช้สายอยู่
ไฟเขียวติดกระพริบช้าๆ	คุณพักสายอยู่
ไฟแดงติดสว่าง	บุคคลอื่นใช้สายอยู่
ไฟแดงติดกระพริบช้าๆ	บุคคลอื่นพักสายอยู่
ไฟแดงติดกระพริบเร็วๆ	มีสายนอกเรียกเข้า