

## การโทรติดต่อ

### การโทรติดต่อภายใน

เครื่องภายในทุกเครื่องสามารถโทรติดต่อสนทนากันได้ โดยกดหมายเลขเครื่องภายในนั้นๆ และสามารถพูดคุยกันได้พร้อมกันรวม 8 - 24 คู่ เครื่องภายในสามารถใช้ได้ทั้งระบบหมุน (PULSE) และกดปุ่ม (DTMF)

#### วิธีการ

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม “SP-PHONE”
2. กดหมายเลขภายในที่ต้องการติดต่อ ซึ่งมีหมายเลขตั้งแต่ (101-212) ในกรณีที่ไม่มีโปรแกรม กำหนดเบอร์ภายใน Assign Ext. ใหม่

### การโทรออกสายนอก

#### แบบไม่เจาะจงกลุ่มสายนอก

เครื่องภายในซึ่งได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถโทรออกสายนอกได้ และสามารถใช้ได้กับสายองค์การโทรศัพท์ทั้งแบบหมุน (PULSE) และกดปุ่ม (DTMF)

#### วิธีการ

1. ยกหูโทรศัพท์ขึ้น หรือกดปุ่ม “SP-PHONE”
2. กดหมายเลข “9” เพื่อขอสายนอก (ในกรณีที่มีการโปรแกรมให้มีหมายเลขภายในเป็น 4 หลัก ให้กดหมายเลข “\*9” หรือ “0”)
3. รอสัญญาณจากสายองค์การโทรศัพท์
4. กดหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการติดต่อ

### การโทรออกสายนอกแบบเจาะจงกลุ่มสายนอก

เครื่องภายในที่โปรแกรมให้โทรออกสายนอกได้สามารถเจาะจงใช้กลุ่มสายนอกได้ตามต้องการ

#### วิธีการ

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม “SP-PHONE”
2. กดหมายเลข “\*8”
3. กดลำดับกลุ่มสายนอก (1-8)
4. รอสัญญาณจากสายองค์การ
5. กดหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการติดต่อ

### **การโทรเข้าแบบเจาะจงสายในโดยไม่ผ่านโอเพอร์เรเตอร์**

สายนอกที่โทรเข้ามายังตู้ FORTH F-112 ที่โปรแกรมให้สามารถเลือกต่อสายในโดยตรงได้เท่านั้นที่สามารถโทรแบบเจาะจงสายภายใน โดยไม่จำเป็นต้องผ่านโอเพอร์เรเตอร์

#### **วิธีการ**

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม “SP-PHONE”
2. กดหมายเลขปลายทาง ซึ่งต่อเข้าตู้ FORTH F-112 ที่โปรแกรมให้สามารถเลือกต่อสายในโดยตรงได้
3. ได้ยินเสียงตอบรับ OGM.
4. กดหมายเลขเครื่องภายใน (101-212)

### **การโทรออกสายนอกด้วยระบบหมายเลขย่อเฉพาะเครื่อง**

เครื่องภายในสามารถโทรออกสายนอกด้วยระบบหมายเลขย่อเฉพาะเครื่องได้อย่างสะดวก โดยการกดโค้ดย่อเท่านั้น

#### **วิธีการ**

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม “SP-PHONE”
2. กดหมายเลข “\*5”
3. กดโค้ดหมายเลขย่อ (00-10)

### **การโทรออกสายนอกด้วยระบบหมายเลขย่อส่วนรวม**

เครื่องภายในที่โปรแกรมให้โทรออกสายนอกด้วยระบบหมายเลขย่อส่วนรวมได้ สามารถเรียกใช้เลขหมายที่บันทึกไว้เป็นส่วนรวมได้ถึง 90 เลขหมาย โดยการกดโค้ดย่อเท่านั้น

#### **วิธีการ**

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม “SP-PHONE”
2. กดหมายเลข “\*5”
3. กดโค้ดหมายเลขย่อ (10-99)

## การโทรทวนซ้ำเลขหมายสุดท้ายอัตโนมัติ

เครื่องภายในสามารถโทรออกทวนซ้ำเลขหมายสุดท้ายได้ โดยเมื่อกดรหัส 1 ครั้ง จะโทรทวนซ้ำครั้งหนึ่ง หากต้องการทวนซ้ำอีกก็ต้องกดรหัสนี้ใหม่

### วิธีการ

1. เมื่อโทรสายนอกแล้วสายไม่ว่าง
2. วางหูโทรศัพท์
3. ยกหูโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม “SP-PHONE”
4. กดหมายเลข “\*”
5. กดหมายเลข “6”

## การประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง

เครื่องภายในทุกเครื่องสามารถประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง เพื่อให้ได้ยินโดยทั่วกันได้

### วิธีการ

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม “SP-PHONE”
2. กดหมายเลข “\*7”
3. กดหมายเลข “1”
4. เมื่อได้ยินสัญญาณ 2 บีพ ให้เริ่มประกาศเมื่อประกาศเสร็จวางหูโทรศัพท์

## กรณีโทรแล้วสายไม่ว่าง

### การจองสายนอก

เมื่อกด “9” ขอใช้สายนอกแล้ว ได้ยินสัญญาณ สายไม่ว่าง ผู้ใช้สามารถทำการจองสายนอกได้ โดยจะมี สัญญาณกระดิ่งดังขึ้นที่เครื่องภายในนั้น เมื่อมีสายนอก ว่าง

### วิธีการ

1. ได้ยินสัญญาณไม่ว่าง
2. กดหมายเลข “6” จะได้ยินสัญญาณดัง 2 บีพ
3. วางหูโทรศัพท์

## การจอสายเครื่องภายใน

เมื่อโทรติดต่อภายในแล้ว เครื่องปลายทางไม่ว่าง ผู้โทรสามารถทำการจอสายให้มีการเรียกกลับได้ เมื่อเครื่องภายในที่ถูกจอสว่างหูลงจะมีสัญญาณกระดิ่ง ดังขึ้นที่เครื่องภายในที่ทำการจอส

### วิธีการ

1. ได้ยินสัญญาณสายไม่ว่าง
2. กดหมายเลข “6” จะได้ยินสัญญาณ 2 บีพ
3. วางหูโทรศัพท์

## การรับสาย

### การรับสายแทนหมายเลขภายในอื่น ในกลุ่มเดียวกัน

เครื่องภายในที่อยู่ในกลุ่มการตั้งสายกลุ่มเดียวกันสามารถรับสายแทนเครื่องภายในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งกำลังมีสัญญาณกระดิ่งดังอยู่ ทั้งจากสายในและสายนอก โดยไม่จำเป็นต้องระบุหมายเลขเครื่องภายในได้

### วิธีการ

1. ยกหูโทรศัพท์ขึ้น หรือกดปุ่ม “SP-PHONE”
2. กดหมายเลข “\*40”
3. เริ่มการสนทนา

### การรับสายแทนแบบเจาะจงหมายเลขภายใน

เครื่องภายในที่ตั้งโปรแกรมให้สามารถรับสายแทนเครื่องภายในอื่นได้ สามารถเจาะจงหมายเลขภายในซึ่งกำลังมีสัญญาณกระดิ่งดังอยู่ทั้งจากสายใน และสายนอกได้

### วิธีการ

1. ยกหูโทรศัพท์ขึ้น หรือกดปุ่ม “SP-PHONE”
2. กดหมายเลข “\*4”
3. กดหมายเลขเครื่องภายในที่ต้องการรับสายแทน (101-212)

## การรับสายแทนหมายเลขภายในอื่นในทุกกลุ่ม

เครื่องภายในที่ตั้งโปรแกรมให้สามารถรับสายแทนเครื่องภายในอื่นได้ สามารถรับสายแทนเครื่องภายใน ในทุกกลุ่มการตั้งสาย ซึ่งกำลังมีสัญญาณกระดิ่งตั้งอยู่ทั้งจากสายใน และสายนอกได้

### วิธีการ

1. ยกหูโทรศัพท์ขึ้น หรือกดปุ่ม “SP-PHONE”
2. กดหมายเลข “\*4”
3. เริ่มการสนทนา

## กรณีกำลังสนทนา

### การพักสายนอก

เครื่องภายในที่กำลังสนทนากับสายนอก สามารถจะพักสายเพื่อทำธุระอย่างอื่นได้ โดยสายนอกขณะถูกพักนั้นคู่สนทนาจะได้ยินเสียงดนตรี

### วิธีการ

1. ขณะสนทนากับสายนอก
2. กดที่วางหู 1 ครั้ง หรือกดปุ่ม “FLASH”
3. คู่สนทนาสายนอกจะได้ยินเสียงดนตรี
4. วางหูโทรศัพท์ไว้บนนอกแป้น หรือถือไว้
5. เมื่อต้องการยกเลิกการพักสายกดที่วางหูอีก 1 ครั้ง หรือกดปุ่ม “FLASH”

## การโอนสายนอก โดยแจ้งให้ผู้รับโอนทราบ

### และการพูดสลับสายนอกกับสายใน

ขณะที่สนทนากับสายนอก เครื่องภายในเครื่องนั้นสามารถโอนสายนอกที่สนทนาอยู่ไปยังเครื่องภายในเครื่องอื่นได้ โดยที่เครื่องภายในที่ทำการโอนสายสามารถแจ้งให้ผู้รับทราบก่อนได้ และถ้าหากเครื่องภายในนั้นไม่ต้องการรับสายที่จะทำการโอนก็สามารถที่จะกลับมาสนทนากับสายนอกเหมือนเดิมได้

### วิธีการ

1. กดที่วางหู 1 ครั้ง หรือกดปุ่ม “FLASH”
2. กดหมายเลขเครื่องภายใน (101-212)
3. แจ้งให้ผู้รับโอนทราบ
4. ทุกครั้งที่กดที่วางหู 1 ครั้ง หรือกดปุ่ม “FLASH” จะเป็นการสลับสายระหว่างสายนอกกับสายใน
5. เมื่อผู้โอนสายวางหูโทรศัพท์สายนอกก็จะถูกโอน

## **การโอนสายนอก โดยไม่แจ้งให้ผู้รับทราบ**

ขณะที่สนทนากับสายนอก เครื่องภายในนั้นสามารถทำการโอนสายนอกที่กำลังสนทนาอยู่ ไปยังเครื่องภายในเครื่องอื่นโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้รับโอนทราบ และหากผู้รับโอนใช้สายอยู่จะมีสัญญาณเตือนปลายทางเพื่อให้รู้ว่าสายรออยู่ และหากไม่มีการรับสายภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง สายนอกจะกลับมายังเครื่องที่ทำการโอน โดยจะมีสัญญาณกระดิ่งดังขึ้น

### **วิธีการ**

1. กดที่วางหู 1 ครั้ง หรือกดปุ่ม “FLASH”
2. กดหมายเลขเครื่องภายใน (101-212)
3. แจ้งให้ผู้รับโอนทราบ

## **การพูดแทรกสายเครื่องภายในที่กำลังใช้งานอยู่**

เครื่องภายในที่โปรแกรมให้แทรกสายภายในเครื่องอื่นได้ สามารถพูดแทรกสายเครื่องภายในที่กำลังคุยสายนอกหรือสายใน ในกรณีที่มีเรื่องด่วนต้องแจ้งให้ทราบได้

### **วิธีการ**

1. ยกหูโทรศัพท์ขึ้น หรือกดปุ่ม “SP-PHONE”
2. กดหมายเลขเครื่องภายในที่ต้องการจะติดต่อด้วย (101-212)
3. จะได้ยินสัญญาณสายไม่ว่าง ถ้าเครื่องภายในนั้นใช้งานอยู่
4. กดหมายเลข “4”
5. เครื่องที่ถูกแทรกสายจะได้ยินสัญญาณ 2 บีพ
6. ผู้ขอแทรกสายพูดกับเครื่องภายในที่ถูกแทรกสาย
7. เมื่อผู้ขอแทรกสายวางหูจะมีสัญญาณดัง 2 บีพ ดังที่เครื่องของผู้ถูกแทรกสาย

## การพูดแทรกสายและโอนสายออกไปให้

ในกรณีที่กำลังสนทนากับสายนอก และมีเรื่องด่วนจำเป็นที่จะต้องโอนสายออกไปให้สายภายในที่กำลังสนทนาอยู่ สามารถพูดแทรกสายเข้าไปในเครื่องภายในนั้นแล้ว จึงโอนสายออกไปให้ได้

### วิธีการ

1. กดที่วางหู 1 ครั้ง หรือกดปุ่ม “FLASH”
2. กดหมายเลขเครื่องภายในที่ต้องการจะโอนสายออกไปให้ (101-212)
3. จะได้ยินสัญญาณสายไม่ว่าง ถ้าเครื่องภายในนั้นกำลังใช้งานอยู่
4. กดหมายเลข “4”
5. เครื่องที่ถูกแทรกสายจะได้ยินสัญญาณ 2 บีพ
6. ผู้ขอแทรกสายพูดกับเครื่องภายในที่ถูกแทรกสาย
7. ถ้าผู้ขอแทรกสายวางหูโทรศัพท์ สายนอกที่ปักไว้จะถูกโอนไปยังเครื่องภายในเครื่องนั้นแทน
8. แต่ถ้าผู้ขอแทรกสายกดที่วางหู 1 ครั้ง หรือกดปุ่ม “FLASH” ผู้ขอแทรกสายจะกลับมาสนทนากับสายนอกเดิม

หมายเหตุ ในการแทรกสายจะใช้ได้ในกรณีเครื่องภายในที่จะถูกแทรกสาย กำลังคุยกับสายนอก หรือคุยกับสายในเท่านั้น กรณีที่เครื่องนั้นใช้งานอย่างอื่นอยู่ เช่น กำลังโทรออก, พักสาย ฯลฯ จะไม่สามารถแทรกสายได้

## การประกาศและพักสายนอก

ขณะที่คุยกับสายนอกอยู่ แล้วต้องการโอนสายไปให้บุคคลหนึ่ง โดยที่ไม่ทราบว่าจะอยู่ที่ไหน สามารถประกาศเรียกทางเครื่องโทรศัพท์ผ่านเครื่องขยายเสียงได้

### วิธีการ

1. ขณะคุยกับสายนอก
2. กดที่วางหู 1 ครั้ง หรือกดปุ่ม “FLASH”
3. กดหมายเลข “\*71”
4. กดตำแหน่งพักสายนอก ซึ่งมีตั้งแต่ (0-9)
5. เมื่อได้ยินสัญญาณ 2 บีพ ให้เริ่มประกาศได้ โดยบอกด้วยว่าสายนอกถูกพักไว้ที่ตำแหน่งใด (0-9)
6. ถ้ากดที่วางหู 1 ครั้ง หรือกดปุ่ม “FLASH” จะกลับมาคุยกับสายนอกได้อีก
7. ถ้าวางหูสายนอกนั้นจะถูกพักไว้รอผู้มารับสายที่เครื่องใดๆ ก็ได้

ถ้าไม่มีผู้มารับสายนอกที่ปักไว้ ภายในช่วงเวลาหนึ่งจะมีสัญญาณกระดิ่งกลับไปตั้งที่เครื่องผู้โอน

## การรับสายนอกที่ประกาศ

เมื่อผู้ที่ได้รับการประกาศต้องการพูดกับสายนอก สามารถรับสายได้ที่เครื่องโทรศัพท์ใดๆ ก็ได้

### วิธีการ

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม “SP-PHONE”
2. กดหมายเลข “\*72”
3. กดตำแหน่งที่สายนอกถูกพักไว้ ตามที่ประกาศ (0-9)
4. สนทนากับสายนอกที่พักไว้

## การโอนสายนอกไปยังเครื่องภายใน กรณีที่ต่อกับเครื่อง PABX เครื่องใหญ่

ในกรณีที่เครื่อง FORTH ต่อเข้ากับเครื่อง PABX เครื่องใหญ่ เครื่องภายในทุกเครื่อง สามารถโอนสายนอกที่กำลังสนทนาไปให้เครื่องภายในเครื่องอื่นของ PABX เครื่องใหญ่ได้

### วิธีการ

1. ขณะคุยกับสายนอก
2. กดที่วางหู 1 ครั้ง หรือกดปุ่ม “FLASH”
3. กดหมายเลข “\*2”
4. กดหมายเลขเครื่องภายในของเครื่อง “PABX” เครื่องใหญ่
5. วางหูโทรศัพท์

## การรับสายที่คอยอยู่ แบบพักสายเดิม

ขณะสนทนากับสายนอกอยู่ มีสัญญาณดังแทรกเข้ามาทุกๆ 15 วินาที แสดงว่ามีสายนอก หรือเครื่องภายในกำลังคอยสายอยู่ ผู้ใช้สามารถพักสายที่กำลังสนทนาอยู่เดิม และรับสายที่กำลังคอยอยู่ได้

### วิธีการ

1. กดที่วางหู 1 ครั้ง หรือกดปุ่ม “FLASH” (สายนอกจะถูกพักไว้ที่ตู้)
2. กดหมายเลข “\*3”
3. สนทนากับสายใหม่ที่คอยอยู่
4. เมื่อต้องการกลับไปคุยกับสายแรกที่พักไว้ให้วางหูโทรศัพท์
5. สัญญาณกระดิ่งจะดังขึ้น
6. ยกหูโทรศัพท์ขึ้น กลับมาสนทนากับสายนอกเดิม



## การรับสายที่คอยอยู่ แบบตัดสายเดิม

ขณะสนทนา เมื่อได้ยินสัญญาณแทรกเข้ามาทุกๆ 15 วินาที แสดงว่ามีผู้โอนสายนอก หรือมีเครื่องภายในกำลังคอยสายอยู่ ผู้ใช้สามารถวางสายที่สนทนาอยู่ เพื่อรับสายที่คอยอยู่ได้

### วิธีการ

1. วางหูโทรศัพท์กับคู่สนทนาแรก
2. สัญญาณกระดิ่งดังขึ้น
3. ยกหูโทรศัพท์ขึ้น
4. สนทนากับสายใหม่ที่คอยอยู่

## การพักสายนอกเพื่อโทรหาเครื่องภายใน

เครื่องภายในที่กำลังสนทนาอยู่กับสายนอกนั้น สามารถสนทนากับเครื่องภายในอีกเครื่องหนึ่งได้ โดยพักสายนอกเดิมไว้ และมีใช้เป็นการโอนสาย

### วิธีการ

1. กดที่วางหู 1 ครั้ง หรือกดปุ่ม “FLASH”
2. กดหมายเลข “\*3”
3. กดหมายเลขเครื่องภายใน (101-212)
4. สนทนากับเครื่องภายใน
5. เมื่อสนทนาจบ วางหูโทรศัพท์
6. สัญญาณกระดิ่งจะดังขึ้น
7. กลับมาสนทนากับสายนอกเดิม

## การพักสายเพื่อโทรออกสายนอกอีกสายหนึ่ง

ขณะสนทนากับสายนอกสายหนึ่ง เครื่องภายในสามารถพักสายนอกนั้น เพื่อโทรออกสายนอกอีกสายหนึ่งได้

### วิธีการ

1. กดที่วางหู 1 ครั้ง หรือกดปุ่ม “FLASH”
2. กดหมายเลข “\*3”
3. กดหมายเลข “9” (เพื่อขอใช้สายนอกอีกสายหนึ่ง)
4. เมื่อได้ยินสัญญาณสายนอก
5. กดหมายเลขปลายทางที่ต้องการติดต่อ
6. สนทนากับสายนอกที่ 2
7. เมื่อสนทนาจบ วางหูโทรศัพท์
8. สัญญาณกระดิ่งดังขึ้น
9. กลับมาสนทนากับสายนอกเดิม

## การพุดสลัป 2 สายนอก

ขณะที่กำลังสนทนากับสายนอกสายหนึ่งอยู่ และต้องการจะคุยกับสายนอกอีกสายหนึ่ง ผู้ใช้สามารถสนทนาสลัปสาย 2 สายได้

### วิธีการ

1. ขณะที่กำลังคุยอยู่กับสายนอกแล้วต้องการคุยกับอีกสายนอก ให้กดที่วางหู 1 ครั้ง หรือกดปุ่ม “FLASH”
2. กดหมายเลข “\*3”

จากนั้นก็ยังสามารถคุยกับสายนอกอีกสายหนึ่งได้ และเมื่อต้องการคุยกับสายเดิมก็ให้ทำตามข้อ 1. และข้อ 2. สลับกันไปเรื่อยๆ

## การประชุม 2 สายนอกกับ 1 สายใน

ขณะที่กำลังสนทนากับสายนอกอยู่ แล้วต้องการจะคุยกับอีกสายหนึ่ง โดยที่สามารถคุยได้พร้อมกัน 2 สายนอกกับอีก 1 สายใน

### วิธีการ

1. ขณะคุยกับสายนอกอยู่แล้ว ต้องการคุยกับอีกสาย ให้กดที่วางหู 1 ครั้ง หรือกดปุ่ม “FLASH”
2. กดหมายเลข “\*3”
3. คุยกับสายนอกที่ 2 (หรืออาจจะโทรออกอีกสายหนึ่ง)
4. กดที่วางหู 1 ครั้ง หรือกดปุ่ม “FLASH”
5. กดหมายเลข “\*70”

จากนั้นสามารถสนทนากันได้ระหว่าง 2 สายนอกกับอีก 1 สายใน

## การประชุม 1 สายนอกกับ 2 สายใน

เครื่องภายในสามารถทำการประชุมทางสายระหว่าง 2 สายในกับ 1 สายนอกได้ และหากเครื่องภายในเครื่องใดเครื่องหนึ่งวางสายไป อีกเครื่องก็ยังคงคุยกับสายนอกต่อได้

### วิธีการ

1. ขณะคุยกับสายนอกให้กดที่วางหู 1 ครั้ง หรือกดปุ่ม “FLASH”
2. กดหมายเลข “\*70”
3. กดหมายเลขเครื่องภายในที่ต้องการประชุมสาย (101-212) แจ้งให้หมายเลขภายในทราบ
4. กดที่วางหู 1 ครั้ง หรือกดปุ่ม “FLASH” จากนั้นก็ทำการประชุมสายได้

## การโปรแกรม

### การโปรแกรมให้เครื่องภายในอื่นรับสายแทน

เครื่องภายในทุกเครื่องสามารถโปรแกรมให้เครื่องภายในเครื่องอื่นรับสายแทนได้ โดยเมื่อมีการเรียกเข้ามากระดิ่งจะไปดังที่เครื่องที่ทำการฝากสายไว้

#### วิธีการ

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม “SP-PHONE”
2. กดหมายเลข “\*7”
3. กดหมายเลข “0”
4. กดหมายเลขเครื่องภายในที่ต้องการให้รับสายแทน (101-212) ในกรณีที่ไม่มีโปรแกรมกำหนดเบอร์ภายในใหม่)
5. กดหมายเลข “#”
6. ได้ยินสัญญาณดัง 2 บีพ
7. วางหูโทรศัพท์

### การโปรแกรมไม่ให้เครื่องภายในอื่นรบกวน หรือไม่รับโทรศัพท์

เครื่องภายในทุกเครื่องสามารถโปรแกรมไม่ให้เครื่องภายในเครื่องอื่นเรียกเข้ามาได้ โดยเมื่อมีการเรียกจะมีสัญญาณสายไม่ว่างตลอด

#### วิธีการ

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม “SP-PHONE”
2. กดหมายเลข “\*7”
3. กดหมายเลข “92”
4. กดหมายเลข “#”
5. ได้ยินสัญญาณดัง 2 บีพ
6. วางหูโทรศัพท์

## **การยกเลิกโปรแกรมการรับสายแทน และไม่ให้เครื่องอื่นรบกวน**

ในกรณีที่มีการโปรแกรมให้เครื่องอื่นรับสายแทน หรือไม่ให้เครื่องอื่นรบกวน สามารถยกเลิก เพื่อให้เครื่องทำงานตามปกติได้

### **วิธีการ**

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม “SP-PHONE”
2. กดหมายเลข “\*7”
3. กดหมายเลข “91”
4. กดหมายเลข “#”
5. ได้ยินสัญญาณดัง 2 บีพ
6. วางหูโทรศัพท์

## **การโปรแกรมไม่ให้สายนอกรบกวน**

เครื่องภายในสามารถโปรแกรมเพื่อตัดสัญญาณกระดิ่ง ที่เรียกเข้ามายังเครื่องภายในเครื่องนั้น ในกรณีที่ไม่ต้องการรับสายนอก แต่ยังคงสามารถรับสายจากเครื่องภายใน และสายนอกที่โอนเข้ามาได้

### **วิธีการ**

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม “SP-PHONE”
2. กดหมายเลข “\*7”
3. กดหมายเลข “99”
4. กดหมายเลข “#”
5. ได้ยินสัญญาณดัง 2 บีพ
6. วางหูโทรศัพท์

## **การยกเลิกการโปรแกรมไม่ให้สายนอกรบกวน**

ในกรณีที่มีการโปรแกรมไม่ให้สายนอกรบกวนสามารถยกเลิกเพื่อให้เครื่องทำงานตามปกติ

### **วิธีการ**

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม “SP-PHONE”
2. กดหมายเลข “\*7”
3. กดหมายเลข “98”
4. กดหมายเลข “#”
5. ได้ยินสัญญาณดัง 2 บีพ
6. วางหูโทรศัพท์

## การยกเลิกการโปรแกรมของเครื่องภายในทั้งระบบ

ในกรณีที่มีการโปรแกรม ให้เครื่องภายในเครื่องอื่นรับสายแทน หรือการห้ามรบกวน สามารถยกเลิกเพื่อให้เครื่องทำงานตามปกติได้

### วิธีการ

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม “SP-PHONE”
2. กดหมายเลข “\*7”
3. กดหมายเลข “90”
4. กดหมายเลข “#”
5. ได้ยินสัญญาณดัง 2 บีพ
6. วางหูโทรศัพท์

## การบันทึกหมายเลขย่อเฉพาะเครื่อง

การบันทึกหมายเลขย่อเฉพาะเครื่อง ที่ใช้ประจำ สามารถบันทึกได้ที่เครื่องภายในทุกเครื่อง เครื่องละ 2 เลขหมาย ในแต่ละเลขหมายบันทึกได้ไม่เกิน 16 หลัก และสามารถเจาะจงให้การโทรออกเป็นแบบระบุกลุ่มสายนอก (กด **81-88**) หรือไม่ระบุกลุ่มสายนอก (กด **9**) ก็ได้

### วิธีการ

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม “SP-PHONE”
2. กดหมายเลข “\*7”
3. กดหมายเลข “7”
4. กดโค้ดหมายเลขย่อ (00-01)
5. หากต้องการให้โทรออกแบบไม่ระบุกลุ่มสายนอก กดหมายเลข (9)
6. หากต้องการให้โทรออกแบบระบุกลุ่มสายนอกกดหมายเลข (\*81-\*88)
7. กดเลขหมายโทรศัพท์ที่ต้องการบันทึก
8. กดหมายเลข “#”
9. ได้ยินสัญญาณดัง 2 บีพ
10. วางหูโทรศัพท์

## การบันทึกหมายเลขย่อส่วนรวม

การบันทึกหมายเลขย่อส่วนรวม ที่ใช้ประจำสามารถบันทึกได้ที่เครื่องภายในหมายเลข 101 เท่านั้น ซึ่งมีทั้งหมด 90 เลขหมาย ในแต่ละเลขหมายบันทึกได้ไม่เกิน 16 หลัก และสามารถเจาะจงให้การโทรออกเป็นแบบระบุกลุ่มสายนอก (กด **81-88**) หรือไม่ระบุกลุ่มสายนอก (กด9) ก็ได้

### วิธีการ

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม “SP-PHONE”
2. กดหมายเลข “\*7”
3. กดหมายเลข “7”
4. กดโค้ดหมายเลขย่อ (10-99)
5. หากต้องการให้โทรออกแบบไม่ระบุกลุ่มสายนอก กดหมายเลข (9)
6. หากต้องการให้โทรออกแบบระบุกลุ่มสายนอกกดหมายเลข (\*81-\*88)
7. กดเลขหมายโทรศัพท์ที่ต้องการบันทึก
8. กดหมายเลข “#”
9. ได้ยินสัญญาณดัง 2 บีพ
10. วางหูโทรศัพท์

## การโปรแกรมเพื่อบันทึกเสียงในการรับสายตรง Message 1.

ในกรณีที่มีการโปรแกรมให้สายนอก สามารถเลือกต่อกับสายในได้โดยตรง ผู้ใช้สามารถโปรแกรมเพื่อบันทึกเสียงในการรับสายตรงอัตโนมัติช่วงที่ 1 ได้ (ผู้โทรเข้าจะได้ยินเสียงช่วงที่ 1 ทันทีที่โทรติด)

### วิธีการ

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม “SP-PHONE”
2. กดหมายเลข “\*7”
3. กดหมายเลข “83”
4. กดหมายเลข “#”
5. พูดข้อความที่ต้องการบันทึก
6. วางหูโทรศัพท์

## การโปรแกรมเพื่อฟังเสียงที่บันทึก Message 1.

เมื่อมีการบันทึกเสียงในการรับสายตรงโดยอัตโนมัติช่วงที่ 1 ผู้ใช้สามารถโปรแกรมเพื่อฟังข้อความนั้นได้

### วิธีการ

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม “SP-PHONE”
2. กดหมายเลข “\*7”
3. กดหมายเลข “84”
4. กดหมายเลข “#”
5. จะได้ยินข้อความที่บันทึก Message 1.
6. วางหูโทรศัพท์

## การโปรแกรมเพื่อบันทึกเสียงในการรับสายตรง Message 2.

ในกรณีที่มีการโปรแกรมให้สายนอกสามารถเลือกต่อกับสายในได้โดยตรง ผู้ใช้สามารถโปรแกรมเพื่อบันทึกเสียงในการรับสายตรงโดยอัตโนมัติช่วงที่ 2 ได้ (ผู้โทรเข้าจะได้ยินเสียงช่วงที่ 2 หลังจากกดหมายเลขภายใน และเมื่อได้ยินเสียงตอบรับจาก Message 2. แล้ว หากสายยังไม่วาง ผู้โทรสามารถกดหมายเลขภายในได้อีก)

### วิธีการ

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม “SP-PHONE”
2. กดหมายเลข “\*7”
3. กดหมายเลข “85”
4. กดหมายเลข “#”
5. พูดข้อความที่ต้องการบันทึก
6. วางหูโทรศัพท์

## การโปรแกรมเพื่อฟังเสียงที่บันทึก Message 2.

เมื่อมีการบันทึกเสียงในการรับสายตรงโดยอัตโนมัติช่วงที่ 2 ผู้ใช้สามารถโปรแกรมเพื่อฟังข้อความนั้นได้

### วิธีการ

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม “SP-PHONE”
3. กดหมายเลข “\*7”
4. กดหมายเลข “86”
5. กดหมายเลข “#”
6. จะได้ยินข้อความที่บันทึก Message 2.
7. วางหูโทรศัพท์

## การโปรแกรมเพื่อบันทึกเสียงในการรับสายตรง Message 3.

ในกรณีที่มีการโปรแกรมให้สายนอกสามารถเลือกต่อกับสายในได้โดยตรง ผู้ใช้สามารถโปรแกรมเพื่อบันทึกเสียงในการรับสายตรงอัตโนมัติช่วงที่ 3 ได้ (ผู้โทรเข้าจะได้ยินเสียงช่วงที่ 3 ก่อนจะตัดสาย และเมื่อได้ยินเสียงตอบรับจาก Message 3. แล้ว หากสายยังไม่วางผู้โทรสามารถกดหมายเลขภายในได้อีกครั้ง)

### วิธีการ

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม “SP-PHONE”
2. กดหมายเลข “\*7”
3. กดหมายเลข “87”
4. กดหมายเลข “#”
5. พูดข้อความที่ต้องการบันทึก
6. วางหูโทรศัพท์



### การโปรแกรมเพื่อฟังเสียงที่บันทึก Message 3.

เมื่อมีการบันทึกเสียงในการรับสายตรงโดยอัตโนมัติช่วงที่ 3 ผู้ใช้สามารถโปรแกรมเพื่อฟังข้อความนั้นได้

#### วิธีการ

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม “SP-PHONE”
3. กดหมายเลข “\*7”
4. กดหมายเลข “88”
5. กดหมายเลข “#”
6. จะได้ยินข้อความที่บันทึก Message 3.
7. วางหูโทรศัพท์

### การตั้งเวลาปลุกของเครื่องภายใน

เครื่องภายในทุกเครื่องสามารถโปรแกรมเพื่อตั้งเวลาปลุกได้ และเมื่อโปรแกรมแล้วผู้จะทำการปลุกเพียงครั้งเดียวแล้วยกเลิกโปรแกรมไปเลย

#### วิธีการ

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม “SP-PHONE”
2. กดหมายเลข “\*7”
3. กดหมายเลข “\*”
4. กดเวลาชั่วโมงที่ต้องการปลุก (00-23)
5. กดเวลานาทีที่ต้องการปลุก (00-59)
6. ได้ยินสัญญาณดัง 2 บีพ
7. วางหูโทรศัพท์

## การยกเลิกเวลาปลุกของเครื่องภายใน

เครื่องภายในที่โปรแกรมเพื่อตั้งเวลาปลุกสามารถโปรแกรมเพื่อยกเลิกเวลาปลุกได้

### วิธีการ

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม “SP-PHONE”
2. กดหมายเลข “\*7”
3. กดหมายเลข “\*”
4. กดหมายเลขเพื่อยกเลิกเวลาชั่วโมงไว้ (00)
5. กดหมายเลขเพื่อยกเลิกเวลานาทีที่ตั้งไว้ (00)
6. ได้ยินสัญญาณดัง 2 บีพ
7. วางหูโทรศัพท์

## การตั้งเวลาปลุกแทนเครื่องภายในหมายเลขอื่น

เครื่องภายในทุกเครื่องสามารถโปรแกรมเพื่อตั้งเวลาปลุกแทนเครื่องภายในหมายเลขอื่นได้ทุกหมายเลข และเมื่อโปรแกรมแล้วผู้จะทำการปลุกเพียงครั้งเดียวแล้วยกเลิกโปรแกรมไปเลย

### วิธีการ

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม “SP-PHONE”
2. กดหมายเลข “\*7”
3. กดหมายเลข “#”
4. ได้ยินสัญญาณดัง 2 บีพ
5. กดหมายเลขเครื่องภายในที่ต้องการตั้งปลุกแทน (101-212)
6. กดเวลาชั่วโมงที่ต้องการปลุก (00-23)
7. กดเวลานาทีที่ต้องการปลุก (00-59)
8. กดหมายเลข “#”
9. ได้ยินสัญญาณดัง 2 บีพ
10. วางหูโทรศัพท์

## การยกเลิกเวลาปลุกแทนเครื่องภายในหมายเลขอื่น

เครื่องภายในทุกเครื่องสามารถโปรแกรมเพื่อยกเลิกเวลาปลุกแทนเครื่องภายในหมายเลขอื่นได้

ทุกหมายเลข

### วิธีการ

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม “SP-PHONE”
2. กดหมายเลข “\*7”
3. กดหมายเลข “#”
4. ได้ยินสัญญาณดัง 2 บีพ
5. กดหมายเลขเครื่องภายในที่ต้องการยกเลิกเวลาปลุก (101-212)
6. กดหมายเลขเพื่อยกเลิกเวลาชั่วโมงที่ไว้ (00)
7. กดหมายเลขเพื่อยกเลิกเวลานาทีที่ตั้งไว้ (00)
8. กดหมายเลข “#”
9. ได้ยินสัญญาณดัง 2 บีพ
10. วางหูโทรศัพท์