

โปรเฟสชันแนล พี. เอ. บี. เอ็กซ์.

30/270 ซอยนวมินทร์ 80 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline : 084-920-5065 Tel : 02-519-1718 , 02-107-3057

E.Mail : info@pfpbx.com , jirasak_service@hotmail.com

www.pfpbx.com

Prompt No.	Modifiable Prompts
1	กำหนดได้สูงสุด 20 เลขหมาย
2	กำหนดได้สูงสุด 8 เลขหมาย
3	คำทักทายหลังเลิกงานคือ
4	คำทักทายหลังเลิกงาน ไม่ได้ถูกบันทึกไว้
5	เพจเจอร์ไม่สามารถเรียกเข้าสู่ระบบ
6	ไม่สามารถโอนสายที่เรียกเข้าไปยังกล่องรับฝากข้อความได้
7	สามารถโอนสายที่เรียกเข้าไปยังกล่องรับฝากข้อความได้
8	กล่องฝากข้อความทุกกล่องได้ถูกกำหนดแล้ว
9	ข้อความทั้งหมดได้ถูกลบแล้ว
10	ไม่สามารถใช้บริการการโอนสายได้
11	AM
12	และ
13	และได้โอนไปยังกล่องรับฝากข้อความหมายเลข
14	ความยาวของคำตอบคือ
15	สามารถกำหนดหมายเลขใดๆ ก็ได้บนแป้นกด
16	เมษายน
17	เวลา
18	หมายเลขที่ท่านต้องการติดต่อ สายไม่ว่าง
19	หมายเลขที่ท่านต้องการติดต่อ ไม่มีผู้รับสาย
20	หมายเลขที่สามารถติดต่อได้แล้ว
21	สิงหาคม
22	ไม่สามารถโอนข้อความอัตโนมัติได้
23	สามารถโอนข้อความอัตโนมัติได้
24	เนื่องจากเลยระยะเวลาในการเก็บข้อความไว้
25	ไม่สามารถใช้การบริการเรียกเพจเจอร์ได้
26	สามารถใช้การบริการเรียกเพจเจอร์ได้
27	ฝากหมายเลขโทรกลับได้หลังจากบันทึกข้อความแล้ว
28	ฝากหมายเลขโทรกลับได้ก่อนการบันทึกข้อความ
29	โหมดที่กำหนดสำหรับการโทรกลับทางเพจเจอร์เป็นแบบผู้โทรเข้าสามารถเลือกได้
30	โหมดที่กำหนดสำหรับการโทรกลับทางเพจเจอร์เป็นแบบผู้โทรเข้าไม่สามารถฝากข้อความได้
31	กำลังส่งผ่าน

32	คำทักทายขณะสายไม่ว่างคือ
33	คำทักทายขณะสายไม่ว่าง ไม่ได้ถูกบันทึก
34	สามารถใช้งานการตั้งไม่ต้องการรับสายได้
35	สามารถตรวจสอบสายที่เรียกเข้าก่อนจะรับสายได้
36	สายที่เรียกเข้าถูกโอนผ่านระบบบริการข้อมูลอัตโนมัติ
37	โทรกลับหมายเลข
38	สายที่เรียกเข้าหมายเลข
39	หมายเลขและชื่อของผู้ที่เรียกเข้าได้ถูกลบแล้ว
40	การกำหนดหมายเลข Caller ID สำหรับกล่องรับฝากข้อความนี้เต็มแล้ว
41	หมายเลข Caller ID คือ
42	หมายเลข Caller ID ไม่ได้ถูกกำหนดไว้
43	หมายเลข Caller ID ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว
44	ไม่สามารถตรวจสอบหมายเลข Caller ID ได้
45	สามารถตรวจสอบหมายเลขที่เรียกเข้าก่อนที่จะรับสายได้
46	ชื่อของผู้ที่โทรเข้ามาคือ (ชื่อ)
47	ชื่อของผู้ที่โทรเข้ามาได้ถูกลบแล้ว
48	ชื่อของผู้ที่โทรเข้ามาไม่ได้รับการบันทึกไว้
49	กำลังเรียกไปยังโอเปอเรเตอร์
50	ไม่สามารถเรียกข้อมูลมาแก้ไขได้
51	หมายเลข ของ Class of service คือ
52	ข้อความทักทายของบริษัทหมายเลข
53	ข้อความทักทายของบริษัทหมายเลข
54	บริษัทชื่อ
55	ชื่อบริษัทได้ถูกลบแล้ว
56	การตรวจนับข้อมูลต่างๆ ได้ถูกยกเลิก
57	หมายเลขภายในที่ใช้คู่กันคือ
58	หมายเลขภายในที่ใช้คู่กันไม่ได้ถูกกำหนดไว้
59	ไม่สามารถโอนไปยังหมายเลขภายในที่ใช้คู่กันได้
60	สามารถโอนไปยังหมายเลขภายในที่ใช้คู่กันได้
61	เมนูการบริการแบบ Custom Service
62	Custom Service หมายเลข
63	คือวันที่
64	หมายเลขภายในที่กำหนดให้เป็นโอเปอเรเตอร์แรก สำหรับช่วงกลางวันคือ ()
65	หมายเลขภายในที่กำหนดให้เป็นโอเปอเรเตอร์แรกสำหรับช่วงกลางวันไม่ได้ถูกกำหนดไว้

66	หมายเลขภายในที่กำหนดให้เป็นโอเปอเรเตอร์ที่สองสำหรับช่วงกลางวันคือ ()
67	หมายเลขภายในที่กำหนดให้เป็นโอเปอเรเตอร์ที่สองสำหรับช่วงกลางวันไม่ได้ถูกกำหนดไว้
68	หมายเลขภายในที่กำหนดให้เป็นโอเปอเรเตอร์ที่สามสำหรับช่วงกลางวันคือ ()
69	หมายเลขภายในที่กำหนดให้เป็นโอเปอเรเตอร์ที่สามสำหรับช่วงกลางวันไม่ได้ถูกกำหนดไว้
70	วัน
71	ธันวาคม
72	เวลาที่เลื่อนออกไปคือ
73	ลบทิ้ง
74	กำลังส่งข้อความไปยังคุณ
75	ส่งข้อความไปที่หมายเลข
76	เมนูการบริการของแผนกได้ถูกลบแล้ว
77	เมนูการบริการของแผนกคือ
78	ไม่สามารถแจ้งทางโทรศัพท์หรือเพจเจอร์เมื่อไม่มีการเช็คข้อความใหม่ทั้งหมดได้
79	สามารถแจ้งทางโทรศัพท์หรือเพจเจอร์เมื่อไม่มีการเช็คข้อความใหม่ทั้งหมดได้
80	โทรศัพท์หมายเลขที่
81	สัญญาณ Dial Tone
82	หลัก
83	ไม่สามารถเรียกไปยังกล่องรับฝากข้อความได้โดยตรง
84	สามารถเรียกไปยังกล่องรับฝากข้อความได้โดยตรง
85	แปด
86	แปด นาฬิกา
87	แปดนาทีก
88	สิบแปด
89	สิบแปด นาฬิกา
90	สิบแปดนาทีก
91	วันที่สิบแปด
92	วันที่แปด
93	แปดสิบ
94	แปดสิบแปด
95	แปดสิบห้า
96	แปดสิบสี่
97	แปดสิบเก้า
98	แปดสิบเจ็ด
99	แปดสิบเจ็ด

100	แปดสิบหก
101	แปดสิบสาม
102	แปดสิบสอง
103	สิบเอ็ด
104	สิบเอ็ด นาฬิกา
105	สิบเอ็ด นาที
106	วันที่สิบเอ็ด
107	กต "1" สำหรับ AM กต "2" สำหรับ PM
108	ใส่ Class ที่ต้องการ 1 ถึง 64
109	ใส่กลุ่มที่ต้องการ 1 ถึง 8
110	ใส่กลุ่มที่ต้องการ 1 ถึง 4
111	ใส่กลุ่มของกล่องรับฝากข้อความ
112	ใส่ความยาวของข้อความ 1 ถึง 6 นาที
113	ใส่เวลาที่สามารถเก็บข้อความได้ สามารถกำหนดได้สูงสุด 30 วัน
114	ใส่ความยาวของคำทักทายส่วนบุคคล สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 8 ถึง 60 วินาที
115	ใส่กลุ่มสำหรับส่งข้อความ 1 หรือ 2
116	ใส่โทรศัพท์หมายเลขลำดับที่ 1 ถึง 3
117	ใส่หมายเลขภายในที่ต้องการ
118	กดหมายเลขคำถามแล้วตามด้วยเครื่องหมาย #
119	ใส่หมายเลขคำถามแล้วตามด้วยเครื่องหมาย #
120	ปุ่มนรหัส 4 หลัก
121	ปุ่มนหมายเลข Caller ID
122	ใส่หมายเลข 1 ถึง 120 เพื่อกำหนดชื่อของผู้ที่โทรเข้ามา
123	ใส่หมายเลข 1 ถึง 32 เพื่อเลือกข้อความทักทายของบริษัท
124	ใส่หมายเลข Custom Service เมนูที่ต้องการ
125	ใส่วันที่ของเดือน แล้วตามด้วยเครื่องหมาย *
126	ใส่วันที่ของเดือน แล้วตามด้วยเครื่องหมาย #
127	ใส่วันที่แล้วตามด้วยเครื่องหมาย #
128	ใส่วันที่แล้วตามด้วยเครื่องหมาย #
129	ใส่เวลาที่เลื่อนออกไปแล้วตามด้วยเครื่องหมาย #
130	ใส่เวลาที่เลื่อนออกไปแล้วตามด้วยเครื่องหมาย #
131	ใส่หมายเลขกล่องรับฝากข้อความที่ต้องการส่ง
132	ใส่อักษร 3 หรือ 4 ตัวแรกของนามสกุล
133	ใส่อักษร 4 ตัวแรกของนามสกุล

134	ใส่หมายเลขกล่องรับฝากข้อความเพื่อการสัมภาษณ์
135	ใส่เลข 2 ตัวท้ายของปี ค.ศ.แล้วตามด้วยเครื่องหมาย #
136	ใส่เลข 2 ตัวท้ายของปี ค.ศ.แล้วตามด้วยเครื่องหมาย #
137	ใส่หมายเลขของกล่องรับฝากข้อความ
138	กำหนดจำนวนหมายเลขสูงสุดของCaller ID ที่จะสามารถออกแบบได้แต่ไม่เกิน 30 เลขหมาย
139	กำหนดจำนวนข้อความสูงสุดที่สามารถฝากไว้ได้ในกล่องรับฝากข้อความ 1 กล่อง
	กำหนดได้ ไม่เกิน100 ข้อความ
140	กำหนดเดือนแล้วตามด้วยเครื่องหมาย #
141	กำหนดเดือนแล้วตามด้วยเครื่องหมาย #
142	ใส่เวลาใหม่ตามด้วยเครื่องหมาย #
143	ใส่เวลาใหม่ตามด้วยเครื่องหมาย #
144	กำหนดหมายเลขภายในของโอเปอเรเตอร์
145	ใส่หมายเลขภายในของเจ้าของกล่องรับฝากข้อความ
146	กดหมายเลขพร้อมที่ที่ต้องการ
147	กดหมายเลขโทรศัพท์และรอสักครู่เพื่อฟังคำแนะนำ
148	ใส่เวลาตามด้วยเครื่องหมาย *
149	ใส่เวลาตามด้วยเครื่องหมาย #
150	กำหนดเวลาสูงสุดที่สามารถฝากได้ใน 1 กล่องรับฝากข้อความ โดยกำหนด ได้ตั้งแต่
	5 ถึง 100 นาที
151	กดหมายเลขกล่องรับฝากข้อความของผู้ที่ท่านต้องการติดต่อ
152	ป้อนรหัสของคุณ ตามด้วยเครื่องหมาย #
153	ป้อนรหัสของคุณ ตามด้วยเครื่องหมาย #
154	ลบ
155	หมายเลขภายใน
156	หมายเลขภายใน
157	ส่งข้อความไปถึงคุณ
158	กำหนดเวลาการส่งข้อความไปถึงคุณ
159	ได้กำหนดเวลาการส่งข้อความไปเมื่อ
160	ข้อความจะถูกส่งออกไปทันที
161	ข้อความจะถูกส่งออกไปถึงคุณ
162	ไม่สามารถส่งข้อความออกไปได้
163	สามารถส่งข้อความออกไปได้
164	ข้อความโทรสาร
165	กุ่มภาพันท์

166	ลิปห้า
167	ลิปห้านาฬิกา
168	ลิปห้านาทึ
169	วันที่ลิปห้า
170	วันที่ห้า
171	ห้าลิป
172	ห้าลิป นาที
173	ห้าลิปแปด
174	ห้าลิปแปด นาที
175	ห้าลิปห้า
176	ห้าลิปห้า นาที
177	ห้าลิปสี่
178	ห้าลิปสี่ นาที
179	ห้าลิปเก้า
180	ห้าลิปเก้า นาที
181	ห้าลิปเอ็ด
182	ห้าลิปเอ็ด นาที
183	ห้าลิปเจ็ด
184	ห้าลิปเจ็ด นาที
185	ห้าลิปหก
186	ห้าลิปหก นาที
187	ห้าลิปสาม
188	ห้าลิปสาม นาที
189	ห้าลิปสอง
190	ห้าลิปสอง นาที
191	วันที่ 1
192	หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขแรกคือ
193	หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขแรกไม่ได้ถูกกำหนดไว้
194	ห้า
195	ห้า นาฬิกา
196	ห้า นาที
197	สำหรับ
198	อักษร "Q" กต 7
199	อักษร "Z" กต 9

200	สำหรับรายงานการใช้ของระบบกต 5
201	ตรวจสอบสถานะของการโอนสาย กต 4
202	สำหรับการติดต่อเป็นแผนก กต เครื่องหมาย *
203	ตัวอย่างเช่น ต้องการกำหนดเวลาที่ 5 นาฬิกา กต 5 แล้วตามด้วยเครื่องหมาย # หรือ ต้องการกำหนดเวลา 5 นาฬิกา 15 นาที กต 5, 1, 5 แล้วตามด้วยเครื่องหมาย #
204	ตัวอย่างเช่น ต้องการกำหนดเวลาที่ 5 นาฬิกา กต 5 ตามด้วยเครื่องหมาย # หรือต้อง การกำหนดเวลาที่ 5 นาฬิกา 15 นาที กต 5, 1, 5 แล้วตามด้วยเครื่องหมาย #
205	ตัวอย่างเช่น ต้องการกำหนดให้เป็นเดือนมกราคม กต 1 ตามด้วยเครื่องหมาย #
206	ตัวอย่างเช่น ต้องการกำหนดให้เป็นเดือนมกราคม กต 1 ตามด้วยเครื่องหมาย #
207	ต้องการส่งข้อความ กต 3
208	คำแนะนำการใช้ระบบกต 0
209	เปลี่ยนแปลง, แก้ไขข้อมูลการสัมพัทธ์ที่อยู่ในกล่องฝากข้อความ กต 1
210	เปลี่ยนแปลง, แก้ไขการกำหนดต่างๆ ของกล่องฝากข้อความ กต 5
211	กำหนดการแจ้งทางโทรศัพท์ กต 1 แจ้งทางเพจเจอร์กต 2
212	เข้าสู่คุณสมบัติอื่น ๆ กต 6
213	ข้อถัดไป กต 2
214	สี่สิบ
215	สี่สิบนาที
216	สี่สิบแปด
217	สี่สิบแปด นาที
218	สี่สิบห้า
219	สี่สิบห้า นาที
220	สี่สิบสี่
221	สี่สิบสี่ นาที
222	สี่สิบเก้า
223	สี่สิบเก้า นาที
224	สี่สิบเอ็ด
225	สี่สิบเอ็ด นาที
226	สี่สิบเจ็ด
227	สี่สิบเจ็ด นาที
228	สี่สิบหก
229	สี่สิบหก นาที
230	สี่สิบสาม
231	สี่สิบสาม นาที

232	สี่สิบสอง
233	สี่สิบสอง นาทิ
234	หมายเลขกล่องฝากข้อความที่ต้องการ FOR WARD ข้อความถึง คือ ()
235	หมายเลขกล่องฝากข้อความที่ต้องการ FOR WARD ข้อความถึงไม่ได้ถูกกำหนดไว้
236	โหมด FORWARDING ได้กำหนดเป็นแบบ Copy ข้อความ
237	โหมด FORWARDING ได้กำหนดเป็นแบบ โอนข้อความ
238	สี่
239	สี่นาฬิกา
240	สี่ นาทิ
241	สิบสี่
242	สิบสี่ นาฬิกา
243	สิบสี่ นาทิ
244	วันที่สิบสี่
245	วันที่สี่
246	วันศุกร์
247	จากคุณ
248	สวัสดีค่ะ
249	สวัสดีค่ะ
250	สวัสดีค่ะ
251	คำทักทายถูกลบแล้ว
252	คำทักทายคือ (ข้อความ)
253	คำทักทายไม่ได้ถูกบันทึก
254	กลุ่มหมายเลขถูกยกเลิก
255	กลุ่มรายชื่อถูกลบ
256	กลุ่มรายชื่อไม่ได้บันทึก
257	กลุ่มหมายเลข
258	ข้อความถูกลบเนื่องจากเกินระยะเวลาที่สามารถเก็บไว้ได้
259	ไม่สามารถรับข้อความได้
260	เครื่องหมายสี่เหลี่ยม
261	สวัสดีค่ะ นี้คือระบบบริการข้อมูลอัตโนมัติ
262	ไม่สามารถใช้งานได้
263	สวัสดีค่ะ นี้คือระบบบริการข้อมูลอัตโนมัติจากข้อมูลต่อไปนี้ ขอแจ้งให้ทราบว่า ระบบ เหลือหน่วยความจำ 80% ที่สามารถใช้งานได้ กรุณาลบข้อความที่ไม่จำเป็นทิ้ง
264	ชั่วโมง

265	หนึ่งร้อย
266	ต้องการโทรถึงคุณ
267	ต้องการฝากข้อความถึงกล่องรับฝากข้อความ
268	ต้องการฝากข้อความถึงคุณ
269	ไม่สามารถโทรถึงคุณ
270	จะแจ้งให้ทราบทางเพจเจอร์
271	จะแจ้งให้ทราบทางเครื่องโทรศัพท์
272	ต้องการโทรทวนซ้ำหมายเลข
273	ต้องการโทรทวนซ้ำเพียงครั้งเดียว
274	ถ้าเป็นโทรศัพท์แบบหมุน กรุณาถือสายรอสักครู่ค่ะ
275	ถ้าคุณต้องการให้โทรกลับ กด 3
276	ถ้าคุณต้องการพักสาย กด 1
277	ใส่หมายเลขไม่ถูกต้อง
278	ไม่สามารถใช้การประกาศภายในได้
279	สามารถใช้การประกาศภายในได้
280	กลุ่มหมายเลขภายในที่ต้องการประกาศถึง คือ
281	หมายเลขกล่องฝากข้อความที่ใช้ในการสัมภาษณ์คือ
282	หมายเลขกล่องฝากข้อความที่ใช้ในการสัมภาษณ์ได้ถูกลบแล้ว
283	หมายเลขกล่องฝากข้อความที่ใช้ในการสัมภาษณ์ไม่ได้ถูกกำหนดไว้
284	มกราคม
285	กรกฎาคม
286	มิถุนายน
287	ไม่สามารถฝากข้อความทิ้งไว้ได้
288	สามารถฝากข้อความทิ้งไว้ได้
289	กล่องรับฝากข้อความ
290	กล่องรับฝากข้อความกำลังถูกใช้งาน
291	ชื่อกลุ่มของกล่องรับฝากข้อความถูกลบแล้ว
292	กลุ่มของกล่องรับฝากข้อความหมายเลข
293	หมายเลขกล่องรับฝากข้อความได้มีการกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว
294	มีนาคม
295	จำนวนหมายเลขสูงสุดที่แสดงได้เมื่อมีการโทรเข้า เพื่อการแสดงชื่อของผู้ที่โทรมาคือ
296	จำนวนข้อความสูงสุดที่สามารถเก็บไว้ได้ในกล่องฝากข้อความ 1 กล่องคือ
297	พฤษภาคม
298	ไม่สามารถใช้ระบบแบบคีย์ข้อความเก็บไว้

299	สามารถใช้ระบบแบคอัพข้อความไว้ได้
300	ไม่สามารถใช้งาน Live Call Screening ได้
301	สามารถใช้งาน Live Call Screening ได้
302	การส่งข้อความถูกยกเลิก
303	ข้อความถูกลบแล้ว
304	ข้อความถึง (ชื่อ)
305	ข้อความจาก
306	ข้อความจากกล่องฝากข้อความที่ใช้ในการสัมภาษณ์
307	ข้อความจากกล่องรับฝากข้อความทั่วไป
308	ข้อความจากกล่องรับฝากข้อความของระบบ
309	ความยาวข้อความคือ
310	กล่องรับฝากข้อความทั่วไป
311	ไม่สามารถแจ้งทางไฟ Message ได้
312	สามารถแจ้งทางไฟ Message ได้
313	การตอบรับข้อความอยู่ใน โหมดการให้สัมภาษณ์
314	การตอบรับข้อความอยู่ใน โหมดที่สามารถฝากข้อความได้
315	โหมดการตอบรับข้อความถูกตั้งให้เป็นโหมดการให้สัมภาษณ์
316	โหมดการตอบรับข้อความถูกตั้งให้เป็นโหมดการฝากข้อความ
317	ข้อความถูกบันทึกโดย
318	ข้อความถูกบันทึกเมื่อ
319	ลำดับการเรียกฟังข้อความเป็นแบบข้อความที่มาก่อนจะได้รับฟังก่อน
320	ลำดับการเรียกฟังข้อความเป็นแบบข้อความหลังสุดจะได้รับฟังก่อน
321	ไม่สามารถสแกนข้อความและบอกเวลาที่บันทึกได้
322	สามารถสแกนข้อความพร้อมบอกเวลาที่บันทึกได้
323	ข้อความถูกส่งเมื่อ
324	ข้อความถึง
325	ข้อความถูกโอนผ่าน กล่องรับฝากข้อความหมายเลข
326	ไม่สามารถแจ้งทางไฟ Message ได้
327	สามารถแจ้งทางไฟ Message ได้
328	ไม่สามารถแจ้งทางไฟ Message สำหรับบางข้อความที่ไม่ได้ตรวจเช็คได้
329	สามารถแจ้งทางไฟ Message สำหรับบางข้อความที่ไม่ได้ตรวจเช็คได้
330	ข้อความ
331	หมายเลข ข้อความที่ต้องการตรวจสอบ
332	นาที่

333	วันจันทร์
334	หมายเลข
335	หมายเลข
336	มากกว่า หนึ่งร้อย
337	หลายครั้ง
338	ข้อความใหม่
339	ระยะเวลาที่เก็บรักษาข้อความใหม่ได้คือ
340	ข้อความใหม่
341	หมายเลขภายในของโอเปอเรเตอร์แรกของโหมดกลางคืนคือ
342	หมายเลขภายในของโอเปอเรเตอร์แรกของโหมดกลางคืนไม่ได้ถูกกำหนดไว้
343	หมายเลขภายในของโอเปอเรเตอร์ที่สองในโหมดกลางคืนคือ
344	หมายเลขภายในของโอเปอเรเตอร์ที่สองในโหมดกลางคืนไม่ได้ถูกกำหนดไว้
345	หมายเลขภายในของโอเปอเรเตอร์ที่สามในโหมดกลางคืนคือ
346	หมายเลขภายในของโอเปอเรเตอร์ที่สามในโหมดกลางคืนไม่ได้ถูกกำหนดไว้
347	เก้า
348	เก้านาฬิกา
349	เก้า นาที
350	สิบเก้า
351	สิบเก้านาฬิกา
352	สิบเก้า นาที
353	วันที่สิบเก้า
354	เก้าสิบ
355	เก้าสิบแปด
356	เก้าสิบห้า
357	เก้าสิบสี่
358	เก้าสิบเก้า
359	เก้าสิบเอ็ด
360	เก้าสิบเจ็ด
361	เก้าสิบหก
362	เก้าสิบสาม
363	เก้าสิบสอง
364	วันที่เก้า
365	คำทักทายเมื่อไม่มีผู้รับสายคือ
366	คำทักทายเมื่อไม่มีผู้รับสายไม่ได้ถูกบันทึก

367	ไม่มีข้อความที่ต้องการส่งค้างอยู่
368	ไม่มีอักขระที่ถูกกำหนดไว้
369	ไม่มีข้อความให้ตรวจสอบ
370	ไม่มีข้อความเพิ่มเติม
371	หมายเลขนี้ไม่มีการกำหนดใช้งาน
372	ไม่มีข้อความก่อนหน้านี้
373	ไม่มีคำถามที่บันทึกไว้
374	พฤศจิกายน
375	นาฬิกา
376	ตุลาคม
377	ของบริษัท
378	ข้อความเก่า
379	เมื่อ
380	หนึ่ง
381	หนึ่งนาฬิกา
382	หนึ่ง นาที
383	มีผู้ติดต่อแล้วสายไม่ว่าง 1 สาย
384	มีผู้ติดต่อไม่ได้ 1 สาย
385	โทรติดต่อได้ 1 สาย
386	มี 1 ข้อความให้ตรวจสอบ
387	มีอีกหนึ่งสายรออยู่
388	ติดต่อได้เฉพาะสายภายในเท่านั้น
389	ไม่สามารถโอนไปยังโอเปอเรเตอร์ได้
390	สามารถโอนไปยังโอเปอเรเตอร์ได้
391	สายกำลังรออยู่
392	การใช้งานอื่นๆ กต2
393	หมายเลขภายในของกล่องรับฝากข้อความนี้คือ
394	หมายเลขภายในของกล่องรับฝากข้อความนี้ไม่ได้กำหนดไว้
395	หมายเลขภายในของกล่องรับฝากข้อความนี้ได้ถูกลบแล้ว
396	ชื่อของเจ้าของกล่องรับฝากข้อความนี้ได้ถูกลบแล้ว
397	ชื่อของเจ้าของกล่องรับฝากข้อความคือ (ชื่อ)
398	ชื่อของเจ้าของกล่องรับฝากข้อความถูกลบ
399	ชื่อของเจ้าของกล่องรับฝากข้อความไม่ได้บันทึกไว้
400	รหัสถูกลบ

401	ป้อนรหัสผิด กรุณาตรวจสอบรหัสใหม่
402	รหัสคือ
403	ไม่ได้ตั้งรหัสไว้
404	พอส
405	ไม่สามารถกำหนดค่าหักทนายส่วนตัวสำหรับหมายเลขโทรเข้าที่เป็น caller ID
406	สามารถกำหนดค่าหักทนายส่วนตัวสำหรับหมายเลขโทรเข้าที่เป็น caller ID ได้
407	ความยาวของค่าหักทนายส่วนตัวคือ
408	ไม่สามารถฟังคำแนะนำจากระบบหลังจากฟังค่าหักทนายส่วนตัว
409	สามารถฟังคำแนะนำจากระบบหลังจากฟังค่าหักทนายส่วนตัวได้
410	กรุณาโทรถึงหมายเลข
411	กรุณาใส่หมายเลขที่ต้องการให้โทรกลับ
412	กรุณาคดหมายเลขภายในที่ต้องการติดต่อค่ะ
413	กรุณาคดหมายเลขของกล่องรับฝากข้อความที่ต้องการค่ะ
414	กรุณาถือสายรอสักครู่ค่ะ
415	กรุณาแจ้งผู้จัดการดูแลระบบ
416	กรุณาฝากข้อความเมื่อได้ยินสัญญาณ
417	กรุณารอสักครู่ค่ะ
418	PM
419	เครื่องหมายสี่เหลี่ยม
420	ภาษาที่ใช้สำหรับการส่งข้อความผู้รับสามารถเลือกได้
421	ภาษาที่ใช้สำหรับการส่งข้อความคือ ภาษาอังกฤษ
422	ภาษาที่ใช้สำหรับการส่งข้อความคือ ภาษาไทย
423	ภาษาที่ใช้สำหรับการส่งข้อความคือ ภาษาอังกฤษ
424	ภาษาที่ใช้คือ ภาษาอังกฤษ
425	ภาษาที่ใช้คือ ภาษาไทย
426	ภาษาที่ใช้คือ ภาษาที่บันทึกเป็นภาษาที่ 2
427	Prompt หมายเลข
428	Prompt ได้รับการบันทึกใหม่
429	โหมดการโทรแบบพัลส์
430	คำถามถูกลบ
431	คำถามหมายเลข
432	ได้รับเมื่อ (วัน/เวลา)
433	บันทึกชื่อผู้โทรมาเมื่อได้ยินสัญญาณ
434	บันทึกชื่อบริษัทเมื่อได้ยินสัญญาณ

435	บันทึกคำทักทายเมื่อได้ยินสัญญาณ
436	บันทึก label เมื่อได้ยินสัญญาณ
437	บันทึกเมนูเมื่อได้ยินสัญญาณ
438	บันทึกชื่อเจ้าของเครื่องเมื่อได้ยินสัญญาณ
439	บันทึกชื่อกลุ่มเมื่อได้ยินสัญญาณ
440	เริ่มบันทึก Prompt เมื่อได้ยินสัญญาณ
441	บันทึกคำถามเมื่อได้ยินสัญญาณ
442	บันทึกชื่อผู้รับเมื่อได้ยินสัญญาณ
443	บันทึกชื่อของคุณเมื่อได้ยินสัญญาณ
444	ยอมรับการบันทึก
445	ไม่สามารถเรียกกลับไปยังเมนูการโอนสายได้
446	สามารถเรียกกลับไปยังเมนูการโอนสายได้
447	ทันที
448	วันเสาร์
449	ระยะเวลาที่สามารถเก็บข้อความไว้ได้คือ (วัน)
450	สามารถเก็บข้อความได้โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
451	วันที่ 2
452	หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขที่ 2 คือ
453	หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขที่ 2 ไม่ได้ถูกกำหนดไว้
454	วินาที
455	รายการที่ให้เลือก
456	รายการที่ให้เลือกถูกลบ
457	รายการที่เลือกคือ
458	กำลังส่งรายงานไปยัง Terminal หรือ Printer
459	กันยายน
460	ตั้งระยะเวลาความยาวสำหรับการตอบโดยปฏิบัติดังนี้
	ความยาว 4 วินาที กด 1
	ความยาว 8 วินาที กด 2
	ความยาว 16 วินาที กด 3
	ความยาว 32 วินาที กด 4
461	เจ็ด
462	เจ็ดนาฬิกา
463	เจ็ด นาที
464	สิบเจ็ด

465	ลิปเจ็ด นาฬิกา
466	ลิปเจ็ด นาที
467	วันที่ลิปเจ็ด
468	วันที่เจ็ด
469	เจ็ดลิป
470	เจ็ดลิปแปด
471	เจ็ดลิปห้า
472	เจ็ดลิปสี่
473	เจ็ดลิปเก้า
474	เจ็ดลิปเอ็ด
475	เจ็ดลิปเจ็ด
476	เจ็ดลิปหก
477	เจ็ดลิปสาม
478	เจ็ดลิปสอง
479	หก
480	หก นาฬิกา
481	หก นาที
482	ลิปหก
483	ลิปหกนาฬิกา
484	ลิปหก นาที
485	วันที่ลิปหก
486	วันที่หก
487	หกลิป
488	หกลิปแปด
489	หกลิปห้า
490	หกลิปสี่
491	หกลิปเก้า
492	หกลิปเอ็ด
493	หกลิปเจ็ด
494	หกลิปหก
495	หกลิปสาม
496	หกลิปสอง
497	ขออภัยค่ะ
498	ขออภัยค่ะ, ไม่สามารถเพิ่มได้อีก

499	ขออภัยค่ะ, ไม่สามารถติดต่อหมายเลขนี้ได้
500	ขออภัยค่ะ, กล่องฝากข้อความกำลังถูกใช้งาน ไม่สามารถลบได้
501	ขออภัยค่ะ ท่านได้ส่งข้อความไปยังปลายทางเกิน 20 หมายเลขที่กำหนดไว้สูงสุดแล้ว
502	ขออภัยค่ะ ขณะนี้ผู้ที่ท่านต้องการติดต่อด้วยไม่สามารถรับสายได้
503	ขออภัยค่ะ ไม่มีพื้นที่ให้บันทึกข้อความได้อีก
504	ขออภัยค่ะ ขณะนี้โอเพอเรเตอร์ไม่สามารถรับสายของคุณได้
505	ขออภัยค่ะ ไม่มีชื่ออื่นแล้ว
506	ขออภัยค่ะ ไม่มีพื้นที่ให้บันทึกข้อความได้อีก
507	ขออภัยค่ะ กล่องฝากข้อความนี้ไม่มีพื้นที่ให้บันทึกข้อความได้อีก
508	ขออภัยค่ะ ไม่สามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้
509	ขออภัยค่ะ กลุ่มนี้เต็มแล้ว
510	ขออภัยค่ะ สายนี้ไม่ว่าง
511	ขออภัยค่ะ รายการกำลังถูกใช้เพื่อการส่งข้อความ
512	ขออภัยค่ะ กล่องฝากข้อความนี้กำลังถูกใช้งานอยู่
513	ขออภัยค่ะ ระบบไม่สามารถค้นหาชื่อที่พบ
514	ขออภัยค่ะ หมายเลขนี้ไม่ได้กำหนดไว้
515	ขออภัยค่ะ ไม่สามารถประกาศได้
516	ขออภัยค่ะ ไม่สามารถแจ้งรายงานได้
517	ขออภัยค่ะ ท่านไม่สามารถส่งข้อความได้ เนื่องจากท่านได้ส่งข้อความเกินจำนวนสูงสุด ที่สามารถส่งได้แล้ว
518	ขออภัยค่ะ คุณไม่สามารถตอบกลับได้
519	ขออภัยค่ะ คุณไม่สามารถโอนข้อความส่วนตัว
520	เครื่องหมายดอกจัน
521	บันทึกความเห็นของคุณเมื่อได้ยืนยันสัญญา
522	วันอาทิตย์
523	หมายเลขโทรศัพท์ถูกลบแล้ว
524	หมายเลขโทรศัพท์คือ
525	หมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ได้ถูกกำหนด
526	ลิป
527	ลิปนาฬิกา
528	ลิป นาฬิกา
529	วันที่ลิป
530	ขอบคุณค่ะ
531	ขอบคุณค่ะ

532	หมายเลขที่ให้โทรกลับคือ (หมายเลขโทรศัพท์)
533	ไม่ได้แจ้งหมายเลขที่ให้โทรกลับ
534	การโอนไปยังเครื่อง FAX เป็นไปตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
535	อักษร 4 ตัวแรกของนามสกุลของเจ้าของเครื่องคือ (นามสกุล)
536	คุณกดหมายเลขกล่องรับฝากข้อความไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบหมายเลขกล่องรับฝาก ข้อความอีกครั้ง
537	ข้อความคือ (ข้อความ)
538	ไม่ทราบว่าข้อความส่งมาจากที่ใด
539	Prompt นี้ถูกปิดใช้งานอยู่
540	ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขกล่องฝากข้อความที่ระบบสำรองไว้
541	มี
542	ไม่มีข้อความฝากไว้
543	มีผู้โทรมาหาคุณ 1 ครั้งแต่ไม่สามารถฝากข้อความได้
544	มี (จำนวนหมายเลขที่ไม่สามารถติดต่อได้)
545	มีการแบ่งข้อความของคุณออกเป็นส่วนๆ
546	สาม
547	หมายเลขโทรศัพท์เครื่องที่สาม คือ (หมายเลขโทรศัพท์)
548	หมายเลขโทรศัพท์เครื่องที่สามไม่ได้ถูกกำหนด
549	สิบสาม
550	สิบสาม นาฬิกา
551	สิบสาม นาที
552	วันที่สิบสาม
553	วันที่สามสิบ
554	สามสิบ
555	สามสิบ นาที
556	สามสิบแปด
557	สามสิบแปด นาที
558	วันที่สามสิบเอ็ด
559	สามสิบห้า
560	สามสิบห้า นาที
561	สามสิบสี่
562	สามสิบสี่ นาที
563	สามสิบเก้า
564	สามสิบเก้า นาที

565	สามสิบเอ็ด
566	สามสิบเอ็ด นาทิ
567	สามสิบเจ็ด
568	สามสิบเจ็ดนาทิต
569	สามสิบหก
570	สามสิบหก นาทิ
571	สามสิบสาม
572	สามสิบสาม นาทิ
573	สามสิบสอง
574	สามสิบสอง นาทิ
575	ต้องการติดต่อ คุณ
576	โทรมาจาก คุณ
577	หมายเลข caller ID นี้มีปรากฏอยู่แล้ว
578	เป็นการแจ้งแบบต่อเนื่อง
579	เป็นการแจ้งแบบกำหนดช่วงเวลา
580	หมายเลขนี้ไม่มีกรใช้งาน
581	กลุ่มนี้ยังไม่มีหมายเลข
582	นี่คือกล่องรับฝากข้อความใหม่
583	สำหรับกล่องรับฝากข้อความทั่วไป
584	สำหรับกล่องรับฝากข้อความผู้จัดการระบบ
585	นี่คือกล่องรับส่งข้อความทั่วไป
586	นี่คือข้อความสุดท้าย
587	นี่คือ Prompt สุดท้าย
588	นี่คือกล่องรับฝากข้อความของคุณ
589	นี่คือข้อความของคุณ
590	กลุ่มหมายเลขมีปรากฏอยู่แล้ว
591	หมายเลขกล่องฝากข้อความนี้ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว
592	ข้อความนี้จาก (ชื่อ)
593	ข้อความนี้ได้รับจากกล่องฝากข้อความทั่วไป
594	ข้อความนี้จะถูกส่งเมื่อ
595	สาม
596	สามนาฬิกา
597	สาม นาทิ
598	วันหยุดหสดี

599	เวลาคือ (เวลา)
600	ครึ่ง
601	ยอมรับ กด2
602	ยอมรับ กด 1
603	ยอมรับ กด 2
604	ยอมรับ กด 4
605	ยอมรับกด 5
606	เพิ่มกลุ่มหมายเลข กด 2
607	เพิ่มหมายเลข caller ID กด 1 จบการทำงานกด 2
608	เพิ่มจำนวนหลัก กด 4
609	เพิ่มหมายเลข กด1 จบการทำงาน กด 2
610	เพิ่มหมายเลขกล่องรับฝากข้อความ กด 3
611	เพิ่มหมายเลขใหม่ กด1
612	เพิ่ม กด 1
613	เพิ่ม กด 2
614	เพิ่ม กด 4
615	รับโทรศัพท์ กด 1 ไม่รับสาย กด 2 แล้ววางหู
616	กำหนดหรือปรับปรุงแก้ไขกล่องรับฝากข้อความ กด 1 ลบกล่องรับฝากข้อความกด 2 ลบรหัสผ่านของกล่องรับฝากข้อความ กด3
617	โทรกลับผู้ที่ส่งข้อความมาให้ กด 1 บันทึกข้อความ กด2
618	ติดต่อโอเปอเรเตอร์ กด 0
619	ติดต่อบุคคลนี้ กด 1
620	ยกเลิก กด * ใช้งานระบบต่อ กด 1
621	ยกเลิกการส่งข้อความ กด 1
622	ยกเลิกการพักสายกรุณา กด 2 ไม่กดหมายเลขใดๆจะเรียกหมายเลขนี้ซ้ำอีกครั้ง
623	กดปุ่มใดๆ ก็ได้เพื่อยกเลิกการทบทวนรายการส่งข้อความ
624	ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อความนี้ กด 3
625	เปลี่ยนแปลงคำทักทายสำหรับ caller ID หมายเลข 1 กด 1 เปลี่ยนแปลงคำทักทายสำหรับ caller ID หมายเลข 2 กด 2 เปลี่ยนแปลงคำทักทายสำหรับ caller ID หมายเลข 3 กด 3 เปลี่ยนแปลงคำทักทายสำหรับ caller ID หมายเลข 4 กด 4
626	เปลี่ยนชื่อกลุ่ม กด 1
627	เปลี่ยนแปลงระยะเวลาของคำตอบ กด 1
628	เปลี่ยนแปลงชื่อและหมายเลขของผู้ที่โทรมา กด 5

629	เปลี่ยนแปลงเมนูหมายเลขโทรศัพท์ของแผนก 3
	เปลี่ยนแปลงเมนูของ Custom Service กต 4
	เปลี่ยนแปลงชื่อกลุ่มของกล่องรับฝากข้อความ กต 5
	บันทึก Prompt กต 6
	เปลี่ยนแปลงเมนูสำหรับเลือกภาษา กต 7
	เปลี่ยนแปลงชื่อของผู้ที่โทรเข้ามา กต 8
630	เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขแรก กต 1
	เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขที่สอง กต 2
	เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขที่สาม กต 3
631	เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการแจ้งทางไฟ Message กต 1
	เปลี่ยนแปลงลักษณะการส่งทางโทรศัพท์หรือเพจเจอร์ กต 2
	ต้องการกำหนดหมายเลขโทรศัพท์หรือเพจเจอร์ กต 3
632	เปลี่ยนแปลงคำทักทายเมื่อไม่มีผู้รับสาย กต 1
	เปลี่ยนแปลงคำทักทายเมื่อสายไม่ว่าง กต 2
	เปลี่ยนแปลงคำทักทายหลังเลิกงาน กต 3
633	เปลี่ยนแปลงคำทักทายเมื่อไม่มีผู้รับสาย กต 1
	เปลี่ยนแปลงคำทักทายเมื่อสายไม่ว่าง กต 2
	เปลี่ยนแปลงคำทักทายหลังเลิกงาน กต 3
	เปลี่ยนแปลงคำทักทายสำหรับหมายเลข caller ID กต 4
634	เปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของกล่องรับฝากข้อความ กต 3
635	เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน กต 1
636	เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน กต 2
637	เปลี่ยนแปลงคำทักทายส่วนตัว กต 1
638	เปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับ กต 3
639	เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า กต 1
640	เปลี่ยนแปลงครั้งละ Prompt กต 1 เปลี่ยนทุก Prompt กต 2
641	เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ กต 1
642	เปลี่ยนแปลงวัน และ เวลา กต 2
643	เปลี่ยนแปลงวัน และ เวลา กต 4
644	เปลี่ยนแปลงคำถามนี้ กต 1
645	เปลี่ยนไปยังบุคคลถัดไป กต 2
646	เปลี่ยนแปลง User 1 กต 1
	เปลี่ยนแปลง User 2 กต 2
647	ต้องการเปลี่ยนแปลง กต 1

648	ตรวจสอบการกระจายข้อความของกล่องรับฝากข้อความ กต 3
649	ตรวจสอบการกระจายข้อความของกล่องรับฝากข้อความ กต 4
650	ต้องการ Clear การนับจำนวนครั้งการใช้งานของกล่องรับฝากข้อความ กต 2
651	รอสายต่อ กต 1
652	กำหนดรหัสผ่าน กต 3
653	ต้องการลบหมายเลข caller ID ทั้งหมด กต 1
654	ลบกลุ่มหมายเลขทั้งหมด กต 1
655	ลบการตรวจสอบการกระจายข้อความของข้อความนี้ กต 1 ยกเลิกการส่งข้อความ กต 2
656	ลบกลุ่ม กต 3
657	ลบหมายเลข กต 2
658	ลบรหัสผ่าน กต 1
659	ต้องการลบ กต 1
660	ต้องการลบ กต 2
661	ต้องการลบ กต 3
662	ส่งข้อความไปทุกกล่องรับฝากข้อความ กต 1
663	ส่งข้อความ กต 2
664	ส่งข้อความได้ที่ เมื่อกดเครื่องหมาย #
665	ส่งข้อความได้ที่ เมื่อกดเครื่องหมาย #
666	กำหนดการรับสายแบบ Call Blocking กต1 กำหนดการรับสายแบบตรวจสอบผู้เรียก กต 2
	ให้ประกาศภายในกลุ่ม กต 3 เรียกเพจเจอร์ กต 4 ไม่กำหนดใดๆ กต 5
667	วางสายเมื่อจบการบันทึก หากต้องการยกเลิกข้อความของคุณ กต *
668	วางสายเมื่อจบการบันทึก หรือ กต 1 เพื่อใช้งานคุณสมบัติอื่นๆ
669	จบการบันทึก กต 1
670	จบการสนทนา กต *
671	ติดต่อชื่อหรือกล่องรับฝากข้อความใหม่ กต *
672	ติดต่อหมายเลขภายในอื่น กรุณา กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วตามด้วยเลข 8
673	ติดต่อหมายเลขภายในอื่น กต 2
674	ติดต่อโดยชื่อ กต เครื่องหมาย # แล้วกด 1
675	ติดต่อโดยชื่อ กต เครื่องหมาย # แล้วกด 1
676	ต้องการฝากหมายเลขให้โทรกลับ กต 1
677	ต้องการลบหรือออกจากระบบ กต *
678	ยกเลิกและบันทึกใหม่ กต 3
679	ลบข้อความนี้ กต 3
680	ลบ Prompt นี้ ให้เป็น System Prompt กต 2

681	ลบคำถำมนี้ กต 1
682	ต้องการลบ กต 3
683	กรอข้อความไปข้างหน้า กต 6
684	สั่งพิมพ์รายงานการใช้ FAX กต 1 Clear การนับครั้งการใช้ FAX กต 2
685	สั่งพิมพ์รายงานการใช้ Flash Memory กต 1 Clear รายงานการใช้ Flash Memory กต 2
686	สั่งพิมพ์รายงานการใช้กล่องฝากข้อความ กต 1
	Clear การนับการใช้งานกล่องฝากข้อความ กต 2
687	สั่งพิมพ์รายงาน กต 1 Clear การนับการใช้งาน กต 2
688	พิมพ์รายงานการบริการของระบบ กต 1 การใช้งาน Flash Memory กต 2
	การใช้งานของแต่ละ Port กต 3 การใช้งานกล่องรับฝากข้อความ กต 4
	การกำหนด Parameter ของกล่องรับฝากข้อความ กต 5
	การโทรออกไปภายนอก กต 6
	การกำหนด Parameter ของ Class of Service กต 7
	การใช้งาน FAX กต 8
689	เข้าสู่คำถำมโดยตรง กต 4
690	พักสายนี้ กต 2
691	แทรกคำสั่งการแสดงทางเพจเจอร์ กต 8
692	แทรก Pause กต 5
693	แทรกการหน่วงก่อนมี Dial Tone กต 7
694	เติมข้อความ กต 2
695	ฝากข้อความ กต 1
696	กำหนดแบบเลือกภาษาได้กต 4
697	กำหนดข้อความนี้ให้เป็นข้อความส่วนตัว กต 1
698	สแกนข้อความ กต 8
699	แก้ไขข้อความ กต 5
700	แจ้งทางเพจเจอร์ กต 4
701	ประกาศไปในกลุ่ม กต 3
702	หยุดการบันทึกข้อความและเริ่มบันทึกใหม่ กต 2
703	ฟังข้อความใหม่ทั้งหมด กต 3
704	ฟังข้อความ กต 1 เช็คข้อความก่อนหน้านั้น กต 1 สองครั้ง เช็คข้อความถัดไป กต 2
705	ฟังหมายเลข caller ID ถัดไป กต 2
706	ฟังข้อความถัดไป กต 2
707	ฟังการกำหนดช่วงเวลาถัดไป กต 2
708	ฟังหมายเลขถัดไป กต 2

709	ฟังก์ชันกำหนดช่วงเวลาก่อนหน้า กต 4
710	ติดต่อหมายเลขภายในที่คู่กัน กต 2
711	ฟังก์ชันข้อความ กต 1
712	บันทึกข้อความเพื่อส่งออก กต 1 เซ็คสถานะการส่งข้อความ กต 2
	กำหนดหมายเลขในกลุ่ม กต 3
713	บันทึกข้อความ กต 1 เพิ่มหมายเลขกล่องฝากข้อความ กต 2
	ทบทวนรายการการส่งข้อความ กต 3
714	บันทึก Prompt ใหม่ กต 1
715	บันทึกคำถาม กต 1 ตั้งระยะเวลาการตอบคำถาม กต 2 ลบคำถาม กต 3
716	ต้องการบันทึก กต 1 ต้องการลบ กต 2
717	ฟังก์ชันข้อความนี้อีกครั้ง กต 1
718	ฟังก์ชันข้อความอีกครั้ง กต 3
719	ฟังก์ชันกำหนดเวลาข้อความอีกครั้ง กต 3
720	ฟังก์ชันข้อความอีกครั้ง กต 1
721	ฟังก์ชันข้อความอีกครั้ง กต 3
722	เรียกฟังก์ชันข้อความก่อนหน้าอีกครั้ง กต 1
	ฟังก์ชันข้อความถัดไป กต 2 ฟังก์ชันข้อความนี้ กต 3
723	เรียกฟังก์ชันข้อความก่อนหน้าอีกครั้ง กต 1
724	ฟังก์ชันข้อความก่อนหน้าอีกครั้ง กต 1 สองครั้ง
725	ตอบกลับ กต 2
726	ตอบกลับ กต 4
727	พิมพ์รายการการใช้กล่องฝากข้อความทั้งหมด กต 2
728	กำหนดเวลาใหม่ กต 1
729	โทรทวนซ้ำ กต 2
730	ทบทวนรายการการส่งข้อความ กต 4
731	ทบทวนกลุ่มนี้ใหม่ กต 4
732	ทวนซ้ำ กต 1
733	ทวนซ้ำ กต 3
734	กรอย้อนหลัง กต 5
735	เลือกโหมดเป็นแบบผู้โทรเข้าเลือกเอง กต 1 เป็นแบบฝากหมายเลขโทรกลับอย่างเดียว กต 2
	แบบฝากหมายเลขโทรกลับก่อนฝากข้อความ กต 3 แบบฝากหมายเลขโทรกลับหลังการ
	บันทึกข้อความ กต 4 ไม่มีการกำหนดให้ฝากหมายเลขโทรกลับ กต 5
	ยอมรับ กต 6
736	ส่งไปยังผู้รับคนเดียว กต 1 ส่งแบบเป็นกลุ่ม กต 2

737	ตั้งสถานะการโอนสาย กต 1 กำหนดหมายเลขที่ใช้คู่กัน กต 2
	ตั้งโหมดสำหรับการรับข้อความ กต 3 กำหนดสถานะการโอนสายเมื่อสายไม่ว่างหรือไม่รับ
	สาย กต 4
738	กำหนดเวลาในการส่ง หรือเก็บข้อความนี้ไว้เป็นข้อความส่วนตัว กต 1
739	กำหนดเวลาในการส่ง กต 1 ส่งข้อความทันที กต 2
740	ตั้งโหมดการโทร กต 6
741	กำหนดให้สามารถฝากข้อความได้ กต 1
	กำหนดให้เรียกไปที่หมายเลขที่ใช้คู่กัน กต 2
	กำหนดให้ประกาศในกลุ่ม กต 3
	กำหนดให้เรียกไปที่เพจเจอร์ กต 4
	กำหนดให้สามารถโอนสายไปยังโอเปอเรเตอร์ กต 5
	กำหนดให้เรียกไปที่หมายเลขภายในอื่น กต 6
742	ตั้งเวลา กต 4
743	กำหนดกลุ่มต่างๆ ที่ต้องการกระจายข้อความถึง กต 4
744	กำหนดกล่องรับฝากข้อความ กต 1 กำหนด Class of Service กต 2
	ตั้งเวลา กต 3
745	กำหนดการแจ้งทางไฟ Message กต 2
746	ห้ามการตั้งรหัสผ่าน กตเครื่องหมาย #
747	ห้ามการตั้งรหัสผ่าน กตเครื่องหมาย #
748	ข้ามไปยังคำถามถัดไป กต 2
749	กลับไปยังคำถามก่อนหน้านี้ กต 3
750	ต้องการข้าม กต 2
751	กำหนดช่วงของกล่องรับฝากข้อความ กต 1
752	โอนข้อความของกล่องรับฝากข้อความทั่วไป กต 1
753	ต้องการโอนข้อความนี้ กต 7
754	โอนข้อความโดยบันทึกข้อความเพิ่มเติม กต 2
755	ต้องการโอน กต 1
756	ลองอีกครั้ง กต *
757	ปิดการใช้ Prompt กต 3
758	ใช้แบบกำหนดช่วงเวลา กต 1 ใช้งานแบบตลอดเวลา กต 2 ไม่ต้องการใช้งาน กต 3
759	ใช้ System Prompt กต 1
760	ใช้ User 1 Prompt กต 2
761	ใช้ User 2 Prompt กต 3
762	โหมดการโทรแบบโทน

763	ระยะเวลาที่สามารถฝากข้อความได้ต่อกล่องรับฝากข้อความ 1 กล่อง คือ (เวลา)
764	ได้ออนไปยังหมายเลข
765	ได้ออนไปแล้ว 1 ครั้ง
766	วันอังคาร
767	วันที่ 12
768	สิบสอง
769	สิบสอง นาฬิกา
770	สิบสอง นาที
771	ยี่สิบ
772	ยี่สิบนาฬิกา
773	ยี่สิบ นาที
774	ยี่สิบแปด
775	ยี่สิบแปด นาที
776	วันที่ 28
777	วันที่ 25
778	วันที่ 21
779	ยี่สิบห้า
780	ยี่สิบห้า นาที
781	ยี่สิบสี่
782	ยี่สิบสี่ นาฬิกา
783	ยี่สิบสี่ นาที
784	วันที่ 24
785	ยี่สิบเก้า
786	ยี่สิบเก้า นาที
787	วันที่ 29
788	ยี่สิบเอ็ด
789	ยี่สิบเอ็ดนาฬิกา
790	ยี่สิบเอ็ด นาที
791	วันที่ 22
792	ยี่สิบเจ็ด
793	ยี่สิบเจ็ด นาที
794	วันที่ยี่สิบเจ็ด
795	ยี่สิบหก
796	ยี่สิบหก นาที

797	วันที่ยี่สิบหก
798	วันที่ยี่สิบสาม
799	ยี่สิบสาม
800	ยี่สิบสาม นาฬิกา
801	ยี่สิบสามนาทีก่อน
802	ยี่สิบสอง
803	ยี่สิบสอง นาฬิกา
804	ยี่สิบสอง นาทีก่อน
805	วันที่ยี่สิบ
806	สอง
807	สอง นาฬิกา
808	สอง นาทีก่อน
809	ไม่สามารถติดต่อกล่องรับฝากข้อความนี้ได้
810	ไม่สามารถใช้งานการเรียกสายซ้อนได้
811	สามารถใช้งานการเรียกสายซ้อนได้
812	ใช้เครื่องหมาย # แทนตัวอักษรที่กำหนดไม่ได้
813	ใช้เครื่องหมาย # แทนตัวอักษรที่กำหนดไม่ได้
814	ยกเลิกการตรวจสอบ
815	ถูกลบแล้ว
816	ถูกส่งเมื่อ (วันที่)
817	วันพุธ
818	ขอต่อรับส่งกล่องรับฝากข้อความทั่วไป
819	สวัสดีค่ะ นี่คือระบบบริการ ข้อมูลอัตโนมัติ
820	วางสายเมื่อจบการกำหนด หรือถือสายรอเพื่อยืนยันหรือเปลี่ยนหมายเลข
821	สามารถเพิ่มได้ถึง (หมายเลข)
822	สามารถกำหนดได้ถึง (หมายเลข)
823	ไม่สามารถเพิ่มตัวเลขได้อีกแล้ว
824	คุณมี (หมายเลข)
825	มีสายถึงคุณ
826	มีผู้โทรมา จาก (ชื่อ)
827	คุณมี ข้อความจาก FAX 1 ข้อความ
828	คุณมีข้อความ 1 ข้อความ
829	คุณมีข้อความใหม่ 1 ข้อความ
830	ศูนย์

831	หมายเลขภายในของโอเปอเรเตอร์แรกที่อยู่ในโหมด Break คือ (หมายเลขภายใน)
832	หมายเลขภายในของโอเปอเรเตอร์แรกที่อยู่ในโหมด Break ไม่ได้ถูกกำหนดไว้
833	หมายเลขภายในของโอเปอเรเตอร์ที่สองที่อยู่ในโหมด Break คือ (หมายเลขภายใน)
834	หมายเลขภายในของโอเปอเรเตอร์ที่สองที่อยู่ในโหมด Break ไม่ได้ถูกกำหนดไว้
835	หมายเลขภายในของโอเปอเรเตอร์ที่สามที่อยู่ในโหมด Break คือ (หมายเลขภายใน)
836	หมายเลขภายในของโอเปอเรเตอร์ที่สามที่อยู่ในโหมด Break ไม่ได้ถูกกำหนดไว้
837	หมายเลขภายในของโอเปอเรเตอร์แรกที่อยู่ในโหมดพักกลางวัน คือ (หมายเลขภายใน)
838	หมายเลขภายในของโอเปอเรเตอร์แรกที่อยู่ในโหมดพักกลางวันไม่ได้ถูกกำหนดไว้
839	หมายเลขภายในของโอเปอเรเตอร์ที่สองที่อยู่ในโหมดพักกลางวัน คือ (หมายเลขภายใน)
840	หมายเลขภายในของโอเปอเรเตอร์ที่สองที่อยู่ในโหมดพักกลางวันไม่ได้ถูกกำหนดไว้
841	หมายเลขภายในของโอเปอเรเตอร์ที่สามที่อยู่ในโหมดพักกลางวัน คือ (หมายเลขภายใน)
842	หมายเลขภายในของโอเปอเรเตอร์ที่สามที่อยู่ในโหมดพักกลางวันไม่ได้ถูกกำหนดไว้
843	เปลี่ยนแปลงข้อความท้าทายของบริษัท กต 1 เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท กต 2

843	เปลี่ยนแปลงข้อความทักทายของบริษัท กต 1 เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท กต 2
	เปลี่ยนแปลงเมนู Department Dialing กต 3 , เปลี่ยนแปลงเมนูของ Custom Service กต 4
	เปลี่ยนแปลงชื่อกลุ่ม กต 5 , เปลี่ยนแปลง User Prompt กต 6
	เปลี่ยนแปลงเมนูเลือกภาษา กต 7 , เปลี่ยนแปลง Caller Name กต 8
844	ใส่หมายเลข Custom Service เมนูที่ต้องการ
845	พื้น
846	ใส่ความยาวของข้อความ 1 ถึง 6 นาที หรือ ศูนย์สำหรับไม่จำกัดเวลา
847	ใส่เวลาที่สามารถบันทึกได้ต่อ Mailbox กำหนดได้ 5-100 นาที
848	กำหนดการโอนสายอัตโนมัติกต 4
849	กำหนดการโอนสายแบบ All Call กต 1
850	กำหนดการโอนสายแบบ สายไม่ว่าง กต 2
851	กำหนดการโอนสายแบบ ไม่มีผู้รับสาย กต 3
852	กำหนดการโอนสายแบบ สายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กต 4
853	กำหนดการโอนสายแบบ ออกไปภายนอก กต 5
854	ยกเลิกการโอนสายอัตโนมัติ กต 6
855	ใส่หมายเลขปลายทางที่ต้องการ
856	หมายเลขภายในของคุณถูกโอนสายแบบ All Call ไปที่หมายเลข
857	หมายเลขภายในของคุณถูกโอนสายแบบ สายไม่ว่าง ไปที่หมายเลข
858	หมายเลขภายในของคุณถูกโอนสายแบบ ไม่มีผู้รับสาย ไปที่หมายเลข
859	หมายเลขภายในของคุณถูกโอนสายแบบ สายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย ไปที่หมายเลข
860	กำหนดการโอนสายเรียบร้อยแล้ว
861	ไม่สามารถกำหนดการโอนสายได้
862	กำหนดการโอนสายไปที่โทรศัพท์หมายเลขที่ 1 กต 1
863	กำหนดการโอนสายไปที่โทรศัพท์หมายเลขที่ 2 กต 2
864	โอนสายไปที่หมายเลขอื่นๆ กต 3
865	ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ
866	ได้มีการกำหนดการโอนสายไปที่หมายเลข
867	การโอนสายอัตโนมัติได้ถูกยกเลิกแล้ว
868	กำหนดการโอนสายอัตโนมัติกต 6
869	เปลี่ยนแปลงการ โอนสายออกไปภายนอก กต 6
870	เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์หมายเลข 1 กต 1
	เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์หมายเลข 2 กต 2
871	หมายเลขโทรศัพท์หมายเลข 1 ไม่ได้กำหนดไว้
872	หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขที่ 1 คือ

873	หมายเลขโทรศัพท์หมายเลข 2 ไม่ได้กำหนดไว้
874	หมายเลขโทรศัพท์หมายเลข 2 คือ
875	ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ
876	หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขที่ 1 สำหรับการโอนสายออกไปภายนอกไม่ได้กำหนดไว้
877	หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขที่ 1 สำหรับการโอนสายออกไปภายนอกคือ
878	หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขที่ 2 สำหรับการโอนสายออกไปภายนอกไม่ได้กำหนดไว้
879	หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขที่ 2 สำหรับการโอนสายออกไปภายนอกคือ
880	ความยาวของข้อความไม่จำกัดเวลา
881	เวลาที่บันทึกได้ต่อ Mailbox ไม่จำกัดเวลา
882	ไม่สามารถใช้การโอนสายออกไปภายนอกได้
883	สามารถใช้งานการโอนสายออกไปภายนอกได้
884	ไม่สามารถใช้งานการยืนยันการลบข้อความได้
885	สามารถใช้งานการยืนยันการลบข้อความได้
886	จัดการเกี่ยวกับ Mailbox กต 1 , กำหนด Class of Service กต 2 ตั้งเวลากต 3 , เปลี่ยน Mode การบริการ กต 4 , เปลี่ยนข้อความทักทายบริษัท กต 5
887	จัดการเกี่ยวกับ Mailbox กต 1 , กำหนด Class of Service กต 2 ตั้งเวลากต 3 , เปลี่ยน Mode การบริการ กต 4
888	การกำหนดแบบ Port กต 1 , กำหนดแบบ Trunk กต 2
889	ใส่ Port ที่ต้องการ
890	จาก 1 ถึง
891	Port หมายเลข
892	ใส่ Trunk Group ที่ต้องการ
893	Trunk group หมายเลข
894	สำหรับเวลา Day กต 1 , เวลา Night กต 2 , เวลา Lunch กต 3 , เวลา Break กต 4
895	มีการกำหนดใช้ข้อความทักทายของบริษัทหมายเลข
896	มีการกำหนดใช้ข้อความทักทายของบริษัทเป็น System ไว้
897	ไม่กำหนดใช้ ข้อความทักทายของบริษัทไว้
898	เปลี่ยนหมายเลขข้อความทักทายของบริษัท กต 1 กำหนดเป็น System กต 2 , ไม่กำหนดใช้ ข้อความทักทายของบริษัท กต 3
899	ต้องการลบ กต 1 , ไม่ลบ กต 2
900	กำหนดเป็นแบบ Automatic Mode กต 1 , กำหนดเป็นแบบ Day Mode กต 2 กำหนดเป็นแบบ Night Mode กต 3 , กำหนดเป็นแบบ Lunch Mode กต 4 กำหนดเป็นแบบ Break Mode กต 5 , กำหนดแบบ PBX Control กต 6
901	ได้กำหนดใช้แบบ Automatic Mode ไว้

902	ได้กำหนดใช้แบบ Day Mode ไว้
903	ได้กำหนดใช้แบบ Night Mode ไว้
904	ได้กำหนดใช้แบบ Lunch Mode ไว้
905	ได้กำหนดใช้แบบ Break Mode ไว้
906	ได้กำหนดใช้แบบ PBX Control Mode ไว้
907	เปลี่ยนแปลง กต 2
908	ฟังก์ชัน กต 4
909	เปลี่ยนแปลงหมายเลข Caller ID กต 1 , เปลี่ยนแปลง Caller Name กต 2
	ยอมรับ กต 3
910	ทุกหมายเลข Caller ID ถูกลบแล้ว
911	เปิดใช้งาน Prompt กต 3
912	Prompt นี้ถูกเปิดใช้งานแล้ว
913	ใส่เวลาที่สามารถเก็บข้อความได้ สามารถกำหนดได้สูงสุด 30 วัน
914	ใส่หมายเลขกลุ่ม จาก 1 ถึง 17