

















































คุณสมบัติ **For Singleline Telephone** การใช้งาน






ทำการโทรออก	โทรติดต่อกายใน		   หมายเลขภายใน 11-26
	โทรออกภายนอก	ตัดสายนอกอัตโนมัติ	    หมายเลขโทรศัพท์
		ตัดสายนอกตรง	     สายนอกที่ต้องการ (1-6) หมายเลขโทรศัพท์
	การโทรหมายเลขห้อย		    หมายเลขห้อย 00-99
	ทำการเรียก ชุดริงติดประตู	ชุดที่ 1	  
ชุดที่ 2		  	
กรณีเมื่อสาย ที่โทรไม่ว่าง	ทำการเรียกกลับ อัตโนมัติเมื่อสายไม่ว่าง		 เสียงสัญญาณบีบ 2 ครั้ง 
	ทำการแจ้งให้คู่สายปลายทาง ทราบว่าอีกคู่สายรอสายอยู่		 รอสาย
	ทำการโทรวนซ้ำหมายเลขสุดท้าย		  หรือ  
ทำการรับสาย	ทำการรับสายปกติ		 
	ทำการรับสายแทนในกลุ่มเดียวกัน		   
	ทำการรับสายแทนโดยตรง		    หมายเลขภายใน
ขณะกำลังทำ การสนทนาอยู่	ทำการพักสาย		กดปุ่ม Flash 1 ครั้ง
	ทำการหุดสลับสาย		กดปุ่ม Flash 1 ครั้ง
	ทำการประชุมสาย		พักสายแรกไว้ โทรไปหาคู่สนทนาที่ 2 กดปุ่ม Flash 
	ทำการรับสายเรียกซ้อน		กดปุ่ม Flash  
	ทำการโอนสาย		กดปุ่ม Flash  หมายเลขภายใน 11-26




คุณสมบัติ		การใช้งาน	
การใช้งาน คุณสมบัติอื่นๆ	ทำการประกาศเรียกทั้งหมด	  	ประกาศเรียก
	ทำการประกาศเรียกเป็นกลุ่ม	  	ประกาศเรียก
	ทำการประกาศเรียกภายนอก	  	ประกาศเรียก
	ทำการตอบรับการประกาศเรียก	  	ตอบรับประกาศ
การโปรแกรม เครื่องโทรศัพท์	การโอนสาย อัตโนมัติ	การกำหนด	      หมายเลขที่ต้องการโอนสาย
		การยกเลิก	    
	การโปรแกรม ห้ามรบกวน	การกำหนด	      
		การยกเลิก	    
	การล็อคการ โทรออกจาก เครื่องโทรศัพท์	การล็อค	      หมายเลขรหัสล็อค หมายเลขรหัสล็อค
		การคลายล็อค	     หมายเลขรหัสล็อค
	การเปิดชุด ต่อที่เปิดประตู	ขณะใช้กับ ชุดกริ่งติดประตู	  
		เปิดโดยตรง	    เปิดประตูตัวที่ 1
			    เปิดประตูตัวที่ 2

คุณสมบัติ

For Key Telephone

การใช้งาน

ทำการโทรออก	โทรติดต่อกายใน		   หมายเลขภายใน 11-26
	โทรออกภายนอก	ตัดสายนอกอัตโนมัติ	    หมายเลขโทรศัพท์
		ตัดสายนอกตรง	    กดปุ่มสายนอก หมายเลขโทรศัพท์
	การโทรหมายเลขห้อย		 ปุ่ม AUTO DIAL  หมายเลขห้อย 00-99
	การบันทึกหมายเลขลงในปุ่มโปรแกรม		เลื่อนสวิตช์ MEMORY ไปที่ตำแหน่ง 'PROGRAM' กดปุ่มโปรแกรม  หมายเลขโทรศัพท์  ปุ่ม STORE หลังจากทำการบันทึกเสร็จ ให้เลื่อนสวิตช์ MEMORY ไปที่ตำแหน่ง 'SET'
	การโทรออกจากปุ่มโปรแกรม		 ปุ่มโปรแกรม
ทำการเรียกชุด กริ่งติดประตู	ชุดที่ 1	  	
	ชุดที่ 2	  	
กรณีเมื่อสาย ที่โทรไม่ว่าง	ทำการเรียกกลับอัตโนมัติเมื่อสายไม่ว่าง		 เสียงสัญญาณบีบ 2 ครั้ง 
	ทำการแจ้งให้คู่สายปลายทางทราบว่าอีกคู่สายรอสายอยู่		 
	ทำการโทรวนซ้ำหมายเลขสุดท้าย		 
ทำการรับสาย	ทำการรับสายปกติ		 
	ทำการรับสายแทนในกลุ่มเดียวกัน		  
	ทำการรับสายแทนโดยตรง		   หมายเลขภายใน
ขณะกำลังทำ การสนทนาอยู่	ทำการพักสาย		 (HOLD)
	ทำการหุดสลับสาย		 (HOLD)
	ทำการประชุมสาย		พักสายแรกไว้ โทรไปหาคู่สนทนาที่ 2 

คุณสมบัติ		การใช้งาน		
ขณะกำลังทำการสนทนาอยู่	ทำการรับสายเรียกซ้อน	 	ปุ่มสายนอกที่ติดกระพริบ	
	ทำการโอนสาย	กดปุ่ม TRANSFER 	หมายเลขภายใน 11-26	
การใช้งานคุณสมบัติอื่นๆ	ทำการประกาศเรียกทั้งหมด	  	ทำการประกาศเรียก	
	ทำการประกาศเรียกเป็นกลุ่ม	  	ทำการประกาศเรียก	
	ทำการประกาศเรียกภายนอก	  	ทำการประกาศเรียก	
	ทำการตอบรับการประกาศเรียก	  	ทำการตอบรับประกาศ	
การโปรแกรมเครื่องโทรศัพท์	การโอนสายอัตโนมัติ	การกำหนด	 กดปุ่ม FWD / DND    หมายเลขที่ต้องการโอนสาย	
		การยกเลิก	 กดปุ่ม FWD / DND   	
	การโปรแกรมห้ามรบกวน	การกำหนด	 กดปุ่ม FWD / DND   	
		การยกเลิก	 กดปุ่ม FWD / DND  	
	การล็อคการโทรออกจากเครื่องโทรศัพท์	การล็อค	      หมายเลขรหัสล็อค หมายเลขรหัสล็อค	
		การคลายล็อค	     หมายเลขรหัสล็อค	
	การเบ็ดขุดต่อที่เบ็ดขุด	ขณะใช้กับชุดกริ่งติดประตู	  	
		เบ็ดโดยตรง	   	เบ็ดประตูตัวที่ 1
   			เบ็ดประตูตัวที่ 2	

Dial Plan Code	System Features
Extension no. (11 through 26)	Individual Inter Office Calling
DEF 3 1 or DEF 3 ABC 2	Calling Doorphone 1 or Doorphone 2
DEF 3 DEF 3	Paging—External
DEF 3 GHI 4	Paging All Extensions
DEF 3 JKL 5 , DEF 3 MNO 6 , DEF 3 PRS 7 or DEF 3 TUV 8	Paging Group 1, 2, 3 or 4 โพรเฟสชั่นแนล พี. เอ. บี. เอ็กซ์. 30/270 ซอยนวมินทร์ 80 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
GHI 4 OPER 0	Dial Call Pickup Hotline : 084-920-5065 Tel : 02-519-1718 , 02-107-3057 E.Mail : info@pfpbx.com , jirasak_service@hotmail.com
GHI 4 Extension no. (11 through 26)	Directed Call Pickup www.pfpbx.com
GHI 4 DEF 3	Paging Answer
JKL 5 Extension no. (11 through 26) OR JKL 5 TUV 8 CO no. (1 through 6)	Call Park Retrieve
MNO 6	Camp-on
PRS 7 OPER 0 #	Cancelling Call Forwarding or Do Not Disturb
PRS 7 1 Extension no. (11 through 26) #	Call Forwarding
PRS 7 1 1 OPER 0 #	Do Not Disturb
PRS 7 ABC 2 1 #	Auto CO Hunting
PRS 7 ABC 2 OPER 0 #	Cancelling Auto CO Hunting
PRS 7 DEF 3 OPER 0 #	Cancelling Dial Call Pickup Deny
PRS 7 DEF 3 1 #	Dial Call Pickup Deny
PRS 7 JKL 5 OPER 0 #	Cancelling Background Music
PRS 7 JKL 5 1 #	Background Music
PRS 7 TUV 8 1 #	Flexible Night Service—Day Mode
PRS 7 TUV 8 ABC 2 #	Flexible Night Service—Night Mode